ご注意 このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

・電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

・高調波規制について

高調波ガイドライン適合品

```
適合装置: HN-9533-11S (GR2000-4)
HN-9533-12M (GR2000-10)
HN-9533-13L (GR2000-20)
HN-9533-11CS (GR2000-2S)
HN-9533-12SS (GR2000-4S)
HN-9533-13HH (GR2000-6H)
HN-9533-13MH (GR2000-10H)
HN-9533-14LH (GR2000-20H)
```

```
平成11年 6月 (第1版) 8080-5-028 (廃版)
平成12年 1月 (第2版)
                8080-5-028-10 (廃版)
平成12年 5月
         (第3版)
                8080-5-028-20 (廃版)
平成12年 7月
         (第4版)
                8080-5-028-30 (廃版)
平成12年 9月
         (第5版)
                8080-5-028-40 (廃版)
平成13年 2月
         (第6版)
                8080-5-028-50 (廃版)
平成13年 7月 (第7版)
                8080-5-028-60 (廃版)
平成13年12月
         (第8版)
                8080 - 5 - 028 - 70
```

はじめに

このマニュアルは日立ギガビットルータ GR2000 の構築する上で必要な基本条件,設置方法,及びケーブル配線等について示したものです。操作を行う前にこのマニュアルをよく読み,書かれている指示や注意を十分に理解してください。また,このマニュアルは必要な時にすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。

なお,このマニュアルでは GR2000 を安全に末永くお使いいただくために,お客様にして頂きたいことを内容によって次の表現を使っております。

(1) 人身や財産の安全の為に、守って頂きたい必須条件。

[必ず(~して)ください。] [~(しないで)ください。]

(2) 安定してお使い頂く為に、守って頂きたい条件。

[~(をして)ください。] [~(が)必要です。]

[~(を)推奨します。] [~(を)検討願います。] [~(を)配慮願います。]

さらに、このマニュアルの先頭には「GR2000 を正しく安全にお使いいただくために」という表題で、安全上特に注意して頂きたい事項をまとめてあります。

このマニュアルの本文を読む前に必ずご一読ください。

このマニュアルでは GR2000 を日本国内で使用することを前提としております。日本国外で使用される場合については 考慮されてませんのでご了承ください。また、ご準備頂く設備や GR2000 を設置する建物については、消防法、建築基準 法、労働安全衛生法、内線規程等様々な法規や規格が関係します。それらの法規や規格については、必ず事前の調査を実 施されるようご検討ください。

本装置の操作方法などについては、以下のマニュアルを参照してください。

<構成,および機能に関するもの>

- ・GR2000 解説書
- <取扱方法に関するもの>
- ・日立ギガビットルータ GR2000 ハードウェア取扱説明書
- <構成定義情報の作成法,および定義例に関するもの>
- ・GR2000 構成定義ガイド
- ・GR2000 構成定義コマンドレファレンス
- ・GR2000 ブラウザ操作ガイド
- <運用管理方法、およびトラブルシュートに関するもの>
- ・GR2000 運用ガイド
- ・GR2000 運用コマンドレファレンス
- ・GR2000 運用ログ・MIB レファレンス

はじめに

商標一覧

- ・Ethernet は米国 Xerox Corp. の商品名称です。
- ・イーサネットは富士ゼロックス(株)の商標です。
- ・MS-DOS®は Microsoft, Corp. の登録商標です。
- ・UNIX は X/Open Company Limited がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・NetWare*は米国 Novell, Inc. の登録商標です。
- ・IPX は米国 Novell, Inc. の登録商標です。
- ・HP OpenView は米国 Hewlett Packard Company の商標です。
- ・Windows95 は米国 Microsoft, Corp. の商標です。
- Internet Explorer は米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・Netscape Navigator はNetscape Communications Corporation の登録商標です。

本製品はルーティング制御を実現するソフトウェア GateD を含んでいます。

©1995, 1996, 1997, 1998 The Regents of the University of Michigan All rights reserved.

Gate Daemon was originated and developed through release 3.0 by Cornell University and its collaborators.

略語

ANSI American National Standards Institute

ATM Asynchronous Transfer Mode

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

DCE Data Circuit terminating Equipment

DSU Digital Service Unit
DTE Data Terminal Equipment

FDDI Fiber Distributed Data Interface

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

IETF the Internet Engineering Task Force

IP Internet Protocol

IPX Internetwork Packet Exchange

ISO International Organization for Standardization

ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunication, Standardization Sector

LAN Local Area Network
MAC Media Access Control

MC Memory Card

MMF Multi Mode Fiber

NIF Network Interface board
NRZ Non-Return-to-Zero

0C-3c Optical Carrier level 3 concatenation 0C-12c Optical Carrier level 12 concatenation 0C-48c Optical Carrier level 48 concatenation

OSI Open Systems Interconnection
OSPF Open Shortest Path First

PC Personal Computer

PHY PHYsical layer protocol
RFC Request For Comments

RIP Routing Information Protocol

RM Routing Manager
RP Routing Processor

SD-I Super Digital I interface SFD Start Frame Delimiter

SNMP Simple Network Management Protocol

SONET Synchronous Optical Network

TA Terminal Adapter

TTC the Telecommunication Technology Committee

WAN Wide Area Network
WS Work Station

目 次

1. 概要	4.1.13 1 次群(T1/E1)
1.1 システムイメージ・・・・・・・ 1	インタフェースケーブル・・・・・・・・ 46
1.2 設備計画の考え方・・・・・・・・・2	4.1.14 2 次群(G703)インタフェース
1.3 設備計画の手順・・・・・・・・・3	ケーブル(同軸ケーブル)・・・・・・・・・・ 46
1.4 設備計画立案・・・・・・5	4.1.15 マルチモード光ファイバコード・・・・・・ 47
1.4.1 設備計画・・・・・・5	4.1.16 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 48
1.4.2 管理端末の扱い・・・・・・・5	4.1.17 シングルモード光ファイバコード······ 4g
	4.1.18 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 50
2. 電源設備・・・・・・・・・7	4.1.19 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 51
2.1 電源条件・・・・・・・7	4.1.20 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 52
2.2 電源設備系統・・・・・・・9	4.1.21 ATM 25M インタフェースケーブル・・・・・・ 53
2.3 分電盤と分岐回路・・・・・・・・・ 15	4.1.22 T3/E3 インタフェースケーブル
2.4 コンセント規格・・・・・・・・・ 16	(同軸ケーブル) ・・・・・・・・・・ 54
2.5 電気的雑音に対する配慮・・・・・・・・・ 17	4.1.23 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 55
2.6 大地電流・・・・・・・・・ 17	4.1.24 マルチモード光ファイバコード・・・・・・ 56
	4.1.25 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 57
3. 環境条件・・・・・・・・19	4.1.26 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 58
3.1 温度, 湿度・・・・・・・・19	4.1.27 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 59
3.2 塵 埃······ 20	4.2 電源ケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
3.3 腐食性ガス, 引火性ガス・・・・・・・・・ 20	4.2.1 DC-48V 用電源ケーブル・・・・・・・ 60
3.4 外部磁界・・・・・・・21	4.2.2 20H AC100V/AC200V 用電源ケーブル・・・・・ 61
3.5 振 動····· 22	4.2.3 電源ケーブル接続図・・・・・・・・・ 62
3.6 床の表面材質・・・・・・・・・・・・・ 22	
3.7 その他・・・・・・・23	5. 機器設置条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
	5.1 設置方法 ······69
4. 機器接続ケーブル・・・・・・・・ 25	5.1.1 GR2000-4の設置方法・・・・・・・・69
4.1 インタフェースケーブル・・・・・・ 30	5.1.2 GR2000-10 の設置方法・・・・・・・ 73
4.1.1 ツイストペアケーブル (CAT.5) ・・・・・・・ 30	5.1.3 GR2000-20の設置方法・・・・・・・81
4.1.2 マルチモード光ファイバコード・・・・・・ 31	5.1.4 GR2000-2S の設置方法・・・・・・ 89
4.1.3 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 32	5.1.5 GR2000-10Hの設置方法・・・・・・・93
4.1.4 マルチモード光ファイバコード・・・・・・ 33	5.1.6 GR2000-20H の設置方法・・・・・・ 100
4.1.5 シングルモード光ファイバコード・・・・・・ 33	5.1.7 GR2000-4S の設置方法・・・・・・ 107
4.1.6 V.24 回線インタフェースケーブル ······ 34	5.1.8 GR2000ー6Hの設置方法・・・・・・ 112
4.1.7 V.35 回線インタフェースケーブル ······ 39	5.2 装置移動時の注意・・・・・・・・・・・・ 117
4.1.8 X.21 回線インタフェースケーブル ······ 40	5.3 装置の騒音について・・・・・・・・・ 118
4.1.9 V.24 回線インタフェースケーブル ······ 41	5.4 冷却について ・・・・・・・・・ 119
4.1.10 X.21 回線インタフェースケーブル ······ 41	5.4.1 卓上設置および床上設置の場合・・・・・・ 119
4.1.11 基本(I.430)	5.4.2 ラック収納設置の場合・・・・・・・ 119
インタフェースケーブル・・・・・・・・42	5.5 ケーブルルーティング・・・・・・・・・ 120
4.1.12 1 次群(I.431)	5.6 ラック搭載金具について・・・・・・・・・ 124
インタフェースケーブル・・・・・・・・ 44	

_	٠,
_	71

6.	機器諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
7.	外観図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	131

⚠ 安全にお取り扱いいただくために

GR2000 を正しく安全にお使いいただくために

- ●本書には、GR2000 を安全にお使いいただくための注意点を記載しています。 GR2000 の機能をご活用いただくため、ご使用前に本書を最後までお読みください。
- ●本書はすぐ利用できるよう、お読みになった後は必ず取り出しやすいところに保管してください。
- ●操作は、本書の指示、手順に従って行ってください。
- ●GR2000 および本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。 これを怠ると、人身上の傷害や装置の破損を引き起こす恐れがあります。

ご使用の前に

●絵表示について このマニュアルおよび装置への表示では、装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は 次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

操作や動作は


●本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切り、電源ケーブルを抜いたあと、保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を


●装置や本書に表示されている注意事項は、十分検討されたものです。 それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身 でも注意するようにしてください。

企警告

- ■万一, 異常が発生したときは電源ケー ブルを装置から抜いてください
- ●万一、煙がでている、変なにおいがするなどの異常 状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに、電源ケーブルを装置から抜いてください。 なお、GR2000-20H、GR2000-10H/6H(DC電源機構 搭載)は端子接続のため、電源設備側のブレーカを OFF してください。



●ラックに搭載しているときは、装置の電源ケーブルを 抜いてください。



●万一、装置の内部に水などが入った場合は、まず本機の電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- ●万一, 異物が装置の内部に入った場合は、まず本機の電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ■不安定な場所に置かないでください
- ●ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所 に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけ がの原因となります。
- ■装置の上に物を置かないでください
- ●装置の上に虫ピン、クリップなどの金属物や花びん、 植木鉢など水の入った容器を置かないでください。 中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- ■表示以外の電源で使用しないでくださ い
- ●表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ■接地を取ってください
- ●感電防止のために、接地付きのコンセントを使用してください。 (AC 電源接続時) なお GR2000-20Hの場合は、端子板にアースを接続してください。
- ●感電防止のために、接地用電線を接続してください。 (DC 電源接続時)



企警告

- ■タコ足配線はしないでください
- ●同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ 足配線はしないでください。タコ足配線は、火災の 原因になるとともに電力使用量がオーバーしてブレ ーカーが落ち、ほかの機器にも影響をおよぼします。
- ■電源ケーブルを大切にしてください
- ●電源ケーブルの上に重いものを乗せたり、引っ張ったり、折り曲げたり、加工したりしないでください。 電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
- ●電源ケーブルは付属のものをご使用ください。付属 以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●付属の電源ケーブルを本製品以外で使用しないでください。本製品以外で使用した場合、火災・感電の原因となります。
- ●電源ケーブルが装置の下敷きにならないようにしてください。ケーブルに傷がついて火災・感電の原因となります。ケーブルの上を敷きものなどでおおうことにより、それに気づかないで重い物をのせてしまうことがあります。
- ●電源ケーブルが傷んだら(芯線の露出,断線など) 保守員に交換をご依頼ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。
- ●電源プラグはホコリが付着していない事を確認し、 ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込ん でください。ホコリが付着したり接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

- ■電源冗長化時、電源 OFF の場合は両方 のスイッチ・ブレーカを OFF してくだ さい
- ●電源冗長化時は、複数の入力電源が供給されています。電源を OFF する場合は、両方のスイッチ又はブレーカを OFF してください。装置には以下のラベルを貼付しています。

▲ 警告

感電注意

複数の入力電源が供給されているため、 感電又は火傷による死亡・けがの危険有り。 両方のスイッチ又はブレーカをOFFにするか、サービスマ ニュアルを見てください。


企警告

- ■装置のカバーを外さないでください
- ●装置のカバーを外さないでください。感電の原因になります。内部の点検・調整・修理は保守員にご依頼ください。装置には以下のラベルを貼付しています。


警告


感電注意

感電する恐れがあります。 カバーを開ける場合は 電源プラグをコンセント から抜いて下さい。




- ■オプションボードを抜かないでくださ い
- ●オプションボードを抜かないでください。感電の原 因になります。内部の点検・調整・修理は保守員に ご依頼ください。装置には以下のラベルを貼付して います。





■異物を入れないでください

●装置の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいも のなど異物を差し込んだり、落し込んだりしないで ください。火災・感電の原因となります。



■衝撃を与えないでください

●万一、装置を落としたり部品を破損した場合は、装置の電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、保守員にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■改造しないでください

●装置を改造しないでください。火災・感電の原因と なります。

企注意

- ■湿気やほこりの多いところに置かない でください
- ■湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●低温から高温の場所など温度差が大きい場所へ移動させた場合、表面や内部で結露することがあり、そのままで使用すると火災・感電の原因となります。 使用する場合は、その場所で、数時間そのまま放置してからご使用ください。
- ■通風孔をふさがないでください
- ●装置の通風孔をふさがないでください。通風孔をふ さぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となること があります。




- ■清掃について
- ●装置および装置周辺のほこりは、定期的に清掃してください。装置停止の原因になるだけでなく火災・感電の原因となることがあります。
- ■お手入れのときは
- ●装置外装の汚れは、乾いたきれいな布、あるいは、布に水か中性洗剤を含ませてかたく絞ったもので、汚れた部分を拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤や薬品、化学ぞうきん、殺虫剤は、変形・変色および故障の原因となることがあるので使用しないでください。

■持ち運ぶときのご注意


- ●移動させる場合は必ず電源ケーブルをコンセントから抜き、そのほかの外部の接続線、転倒防止の金具などを外したことを確認の上、行ってください。装置やケーブルが変形したり、傷ついたりして、火災・感電の原因となることがあります。
- ●装置は、安定したところに備え付けてください。装置が転倒し、けがの原因となることがあります。特に重量のある装置の開梱や持ち運びは、必ず、二人以上で行ってください。また、開梱や持ち運びのときは装置の前後は持たないでください。カバーが外れて装置が落下しけがの原因となることがあります。

GR2000-4:約25kg GR2000-2S:約15kg GR2000-4S:約21kg GR2000-6H:約55kg




企注意


- ■高温になるところに 置かないでください
- ●直射日光が当たる場所やストーブのような熱器具の 近くに置くと、部品の悪い影響を与えますので、ご 注意ください。



- ■電源ケーブルを 粗雑に扱わないでください
- ●電源ケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。
- ●電源ケーブルをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグをもって行ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。



- ■装置の内部に手をふれないでください
- ●安全のため、装置内部に不容易に手を入れないでください。機構部等でけがの原因となることがあります。
- ■乗ったり、よりかかったり、物を置い たりしないでください
- ●装置に乗ったり、よりかかったりしないでください。 こわれたり、倒れたりしてけがの原因となることが あります。



- ●装置の上に物を置かないでください。装置が破損する恐れがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- ■ラジオやテレビを 近づけないでください
- ●ラジオやテレビなどを隣接して設置した場合, お互いに悪影響を及ぼすことがあります。テレビやラジオに雑音がはいった場合は次のようにしてください。
 - テレビやラジオからできるだけ離す。
 - ・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
 - コンセントを別々にする。


企注意

●レーザ光にご注意

下記のラベル表示があるボードは、レーザ光を使用 しています。

発光量が少ないので危険はありませんが、直接のぞかないでください。なお、のぞいても何も見えません。

ラベル表示(黄色)



■長時間ご使用にならないとき

●長期間の休みや旅行などで長時間、装置をご使用にならないときは、安全のため必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

■リチウム電池


- ●この装置にはリアルタイムクロック用にリチウム電池を搭載しています。取り扱いを誤ると発熱・破裂・発火などでけがをしたり、火災の原因になります。 装置から取り外したり、分解、100°C以上の加熱、焼却、水に濡らすなどは絶対に行わないでください。
- ●電池を含む装置・ボートを廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従ってください。

- ■髪の毛や物を装置の吸排気孔に近づけ ないでください
- ●装置には冷却用のファンを搭載しています。 吸排気孔の近くに髪の毛や物を近づけないでくださ い。巻き込まれてけがの原因になることがあります。

注意

巻き込み注意

引込まれてけがの原因になる ことがあります。動作中は 手や物を近づけないで下さい




■電源を落とさないでください

●GR2000-6Hの電源は、約8kg あります。 落とさないよう扱ってください。 落とすと、けがの原因になることがあります。

⚠注意

落下注意

落とすとけがの原因と なることがあります。 足元に落とさないでください。



1.1 システムイメージ

本設備計画書で説明するシステム範囲を図1.1-1に記述します。




図 1.1-1 GR2000 システムイメージ図

1.2 設備計画の考え方

本設備計画書は、本装置を構築する上で必要な基本条件、設置方法、及びケーブル配線等について述べます。設備計画にあたって考慮しなければならない主な事項はつぎの点です。

(1) 電源設備条件

①電源容量 ②電圧変動 ③周波数変動

④波形歪率 ⑤電気的雑音 ⑥設置条件

(2) 環境条件

①温度
 ②湿度
 ③塵埃

④ガス ⑤磁界 ⑥振動

(3) 機器接続ケーブル設備工事

- ①LAN インタフェースケーブル
- ②回線インタフェースケーブル

(4) 設置条件

- ①構成品 ②機器レイアウト ③保守エリア
- **④**ケーブルルーティング

GR2000 の導入にあたり顧客側の作業分担として次の設備工事が必要となります。


- (a) 電源工事
- ①分電盤②
- ②コンセント ③アース (接地)
- (b) 環境条件
 - ①環境の整備 ②床の整備
- (c) ケーブルエ事
- (d) 設置工事
- ①機器設置エリアの整備

1.3 設備計画の手順

設備計画の手順を図1.3-1に示します。

日程計画にあたっては、電源ならびに通信設備工事、LAN ケーブル布設工事の完了を機器搬入の1ヶ月前になるようにご計画ください。

本装置の設備計画の作業分担は原則的には以下に示すようにシステム構成決定から稼働まで顧客の作業分担です。なお、機器据付、接続、セットアップはご要求に依って別途見積の上有償にて日立でお引き受けしますので、ぜひ、担当営業にご用命ください。特に構成定義情報の入力作業を日立に依頼される場合は、本装置の指示事項書と構成定義情報(本装置のオペレーティングマニュアル(導入ガイド)参照)およびネットワーク構成図を機器納入予定日の1.5ヶ月前に担当営業宛ご提供願います。



- (注1)機器搬入は軒先渡しとなります。
- (注2) 直営のモデム・NCU 使用時 NTT が回線開通に立合います。
- (注3) 有償にて日立作業とすることが出来ます。
- (注4) 回線申請適合番号は表 1.3-3 を参照願います。

図 1.3-1 設備計画の準備


1. 概 要

前図の手順に示される各作業の内容は表 1.3-1 のとおりです。また、その各作業の概略スケジュールを表 1.3-2 に示します。

衣 1.0~1 1F未内台	表	1. 3-1	作業内容
---------------	---	--------	------

項番	項目	内容
1	システムの構成機器決定	本装置の解説書などによりシステム構成を決定します。
2	機器設置場所決定	設備条件を含めて設置場所を決定します。
3	回線借用申請	NTT 等に対し回線借用申請の手続きをとります。
4	設置場所の環境条件および床条件の確認	設置条件に照らして確認します。
5	機器レイアウト決定	使用方法および保守エリアも考慮して決定します。
6	設備工事、材料準備(光ファイバーコー	光ファイバーコード,同軸ケーブル,コネクタ,アダプタ等の材料を調達する。
	ド,同軸ケーブル等)	
7	回線引込工事	MDF/ (IDF) までの引込み工事を行います。
8	電源設備工事	機器までの電源工事を行います。 (コンセント工事等)
9	通信設備工事	機器までの通信工事を行います。
10	LAN ケーブル布設工事	CSMA/CDLAN ケーブル布設工事,光ファイバーケーブル布設工事を行います。
(1)	機器搬入	軒先まで機器を搬入します。
12	機器据付および接続工事	開梱後、機器構成/レイアウトにしたがい据付け、接続工事を行います。
13	構成定義情報セットアップ	構成定義情報のセットアップを行います。
14	回線開通	回線開通を行います。
15	稼働	稼働となります。

表 1.3-2 設備計画の概略スケジュール (参考)



- (注 1) 機器据付作業に関し、代行契約時は日立にて LAN 導入サポート (有償) を行います。詳細は担当営業・SE までお問い合わせください。カスタマセットアップでない機器と同時搬入据付する場合、またはオンラインで使用される場合には必ず代行契約を結ぶようにしてください。
- (注 2) 構成定義情報セットアップ作業に関し、代行契約時は日立にてLAN 導入サポート (有償) として構成定義情報の入力代行を行います。詳細は担当営業・SE までお問い合わせください。
- (注3) 構成定義情報の入力作業を工場に依頼される場合は、指示事項書、構成定義情報およびネットワーク構成図を機器納入予定日の1.5ヶ月前に担当営業まで提出願います。

表 1.3-3 回線申請適合認定番号

項番	型名	技術基準認証番号	技術的条件認定番号	備考
1	HN-9533-11S	C99-1270P	L99-1307	
2	HN-9533-12M	C99-1271P	L99-1308	
3	HN-9533-13L	C99-1272P	L99-1309	
4	HN-9533-11CS	C00-0591JP	L00-0150	
5	HN-9533-12SS	C00-0830JP	L00-0223	
6	HN-9533-13HH	C00-0829JP	L00-0222	
7	HN-9533-13MH	C00-0590JP	L00-0149	
8	HN-9533-14LH	C00-0589JP	L00-0148	

1.4 設備計画立案

1.4.1 設備計画

本装置及び端末装置等の設置にあたっては、電源設備(工事),LANケーブル布設(工事)および通信設備(工事)が必要になります。これらは原則として顧客側で計画し施工していただくことになっています。通常の場合,次のメンバーで計画立案が行われます。

f 情報·通信管理部門等

· 顧客側 電源設備管理部門

通信設備管理部門 (ケーブル工事含む)

・日立側 | 営業担当者 | 技術担当者

1.4.2 管理端末の扱い

本装置はセットアップ・運用・保守に管理端末を使用致します。管理端末にはセットアップ端末とリモート運用端末が 有り、各端末の種類と用途については解説書を参照願います。これらの端末は、基本ユーザ付帯設備として準備して頂き ます。

(1) セットアップ端末

【条件】 以下の機能をサポートするパーソナルコンピュータ、ワークステーション等

- (a) セットアップ, バージョンアップ及び構成定義情報のバックアップに使用 (RS232C形)
 - ①RS232C 形
 - ②ZMODEM 手順

[RS232C 形装置例]

項#	ハードウェア	ソフトウェア	ケーブル
1	FLORA ノート	Windows 2000, Windows Me	9 ピン D-Sub-9 ピン D-Sub クロ
		(ハイパーターミナル)	スケーブル(*1)

1. 概 要

その他のケーブルを使用されるときは、本装置のオペレーティングマニュアルにより、コネクタの形状・ピン仕様をご確認ください。

*1: 市販品の適用が可能です。推奨ケーブル仕様を下表に示します。

(例: UL2464-SB (M) 10×28AWG (日立電線製))

ケーブルの接続仕様

項	本装置側9 は	ピン (メス)	接続	セットアップ端末	E側9ピン(メス)
番	ピン番号	信号名	1女 形心	ピン番号	信号名
1	5	SG		5	GND
2	3	SD		2	RX
3	2	RD		3	TX
4	7	RS		1	DCD
5	8	CS		- 8	CTS
6	1	CD		7	RTS
7	6	DR		4	DTR
8	4	ER		- 6	DSR

(2) モデム接続

GR2000-4S/6H/10H/20Hは、モデム接続も可能です。本装置とモデムを選択する場合はストレートケーブル(本装置側 9 ピン D-sub コネクタ) をご利用ください。

*1:ケーブルは AT 互換機とモデムを接続する市販品の適用が可能です。

(3) リモート運用端末

【条件】 以下の機能をサポートするパーソナルコンピュータ, ワークステーション等

- ①TCP/IP
- ②Telnet による他システムへのリモートアクセス
- ③ftp (サーバまたはクライアント)
- ④CD-ROM ドライブ (バージョンアップ時に必要です。)

〔装置例〕

項#	ハードウェア	ソフトウェア	備考
1	FLORA シリーズ	Windows 2000, Windows Me	

電源設備

2

2.1 電源条件

AC 入力電源条件

項目	GR2000-4	GR2000-10	GR2000-20
電 圧	単相, AC100V±10V	単相, AC100V±10V	単相, AC200V±20V
周 波 数	50/60Hz(±1Hz)	50/60Hz(±1Hz)	50/60Hz±1Hz
波 形 歪 率	10%以内	10%以内	10%以内
電気的雑音	含まぬこと	含まぬこと	含まぬこと
保安用アース	D種接地	D種接地	D 種接地

項目	GR2000-2S	GR2000-4S	GR2000 — 6H
電 圧	単相, AC100V±10%	単相, AC100V±10%	単相, AC100V±10%
周 波 数	50/60Hz(±1Hz)	$50/60 \text{Hz} (\pm 1 \text{Hz})$	$50/60$ Hz ± 1 Hz
波 形 歪 率	10%以内	10%以内	10%以内
電気的雑音	含まぬこと	含まぬこと	含まぬこと
保安用アース	D種接地	D種接地	D種接地

項目	GR2000-10H	GR2000-20H
電 圧	単相,AC100V±10%(注 1)	単相,AC100V±10%(注1)
	単相,AC200V±10%	単相,AC200V±10%
周 波 数	$50/60 Hz (\pm 1 Hz)$	$50/60$ Hz ± 1 Hz
波 形 歪 率	10%以内	10%以内
電気的雑音	含まぬこと	含まぬこと
保安用アース	D種接地	D種接地

⁽注1) 100V 使用時はオプションボード搭載に制限があります。詳細は導入ガイドをご覧ください。

2. 電源設備

DC 入力電源条件

注意事項:交流電源から電気的に絶縁されており、かつ、確実に接地接続されている 48V 直流電源に接続すること。

項目	GR2000-4	GR2000-10	GR2000-20
定格入力電圧		DC — 48V	DC — 48V
入力電圧変動		$-42V \sim -53V$	$-42V \sim -53V$
電気的雑音		含まぬこと	含まぬこと
保安用アース		D種接地	D種接地


項目	GR2000-2S	GR2000-4S	GR2000 — 6H
定格入力電圧			DC-48V
入力電圧変動			$-40.5V \sim -57.0V$
電気的雑音			含まぬこと
保安用アース			D 種接地

項目	GR2000-10H	GR2000-20H
定格入力電圧	DC-48V	DC — 48V
入力電圧変動	$-40.5V \sim -57.0V$	$-40.5V \sim -57.0V$
電気的雑音	含まぬこと	含まぬこと
保安用アース	D種接地	D種接地

2.2 電源設備系統

(1) GR2000-2S, GR2000-4S, GR2000-6H, GR2000-4, GR2000-10 (AC 入力)


電源設備系統は標準的に下図のようになります。



電源二重化の場合:2口/1台

準備してください。

電源を二重化し、電源設備系統を2系統で使用する場合は下図のようになります。





(注) GR2000-2S は電源2重化には対応しておりません。

2. 電源設備

(2) GR2000-20 (AC 入力)


電源設備系統は標準的に下図のようになります。






(3) GR2000-10H (AC100V 入力)

電源設備系統は標準的に下図のようになります。




電源を二重化し、電源設備系統を2系統で使用する場合は下図のようになります。




2. 電源設備

(4) GR2000-20H (AC100V 入力)


電源設備系統は標準的に下図のようになります。






(5) GR2000-10H/20H (AC200V 入力)

電源設備系統は標準的に下図のようになります。







2. 電源設備

(6) GR2000-6H, GR2000-10/10H, GR2000-20/20H (DC 入力)

電源設備系統は標準的に下図のようになります。





2.3 分電盤と分岐回路

(1) 分電盤に取り付ける分岐用開閉器はヒューズフリーブレーカー (FFB) としてください。

分岐用開閉器

(a) GR2000-4

FFB 20AT 単相 AC100V (20 [A] 回路用)

FFB 15AT 単相 AC100V (15 [A] 回路用)

(b) GR2000-10

FFB 20AT 単相 AC100V (20 [A] 回路用)

FFB 30AT 単相 DC-48V (30 [A] 回路用)

FFB 15AT 単相 AC100V (15 [A] 回路用)

(c) GR2000-20

FFB 15AT 単相 AC200V (15 [A] 回路用)

FFB 40AT 単相 DC-48V (40 [A] 回路用)

(d) GR2000-2S

FFB 15AT 単相 AC100V (15 [A] 回路用)

(e) GR2000-4S

FFB 20AT 単相 AC100V (20 [A] 回路用)

FFB 15AT 単相 AC100V (15「A] 回路用)

(f) GR2000-6H

FFB 20AT 単相 AC100V (20「A] 回路用)

FFB 40AT 単相 DC-48V(40「A]回路用)

FFB 15AT 単相 AC100V (15 [A] 回路用)

(g) GR2000-10H

FFB 15AT 単相 AC100V (15 [A] 回路用)

FFB 40AT 単相 DC-48V (40 [A] 回路用)

FFB 15AT 単相 AC200V (15 [A] 回路用)

(h) GR2000-20H

FFB 20AT 単相 AC100V (20 [A] 回路用)

FFB 60AT 単相 DC-48V (60 [A] 回路用)

FFB 20AT 単相 AC200V (20 [A] 回路用)

- (2) この分岐回路には他の電気機器を接続しないようにしてください。
- (3) 分岐回路の負荷の合計は定格の80~90 [%] 以下になるようにしてください。
- (4) 分電盤には将来の機器の増設を考慮して予備回路を設けるようにしてください。
- (5) 分電盤は保守上、できるだけ機器の設置場所付近に設けるようにしてください。

2. 電源設備

2.4 コンセント規格

(1) GR2000-2S, GR2000-4/4S, GR2000-6H, GR2000-10/10H (AC100V 入力) 接地形 2 極差し込みコンセント

コンセント JIS-C-8303 (15A 125V) 接地形 2 極差し込みコンセント




図 2.4-1 接地形 2 極差し込みコンセント (15A 125V)

このコンセントは一般の電気設備工事店にて販売されています。

(2) GR2000-20H (AC100V 入力) 接地形 2 極引掛形コンセント

コンセント JIS-C-8303 (20A 125V) 接地形 2 極引掛形コンセント




図 2.4-2 接地形 2極差し込みコンセント (20A 125V)

このコンセントは一般の電気設備工事店にて販売されています。NEMA L5-20 準拠品です。 [推奨品の例]

メーカ:アメリカン電機

型 名: 〒 41-25104 (1個口:引掛形コンセント)

型 番:3210-L5

(3) GR2000-20.10H.20H(AC200V入力) 接地形2極引掛形コンセント

コンセント JIS-C-8303 (20A 250V) 接地形 2 極引掛形コンセント




図 2.4-3 接地形 2極引掛形コンセント (20A 250V)

このコンセントは一般の電気設備工事店にて販売されています。NEMA L6-20 準拠品です。 [推奨品の例]

メーカ:アメリカン電機

型 名: 41-1514 (1個口:引掛形コンセント)

型 番:3220-L6

2.5 電気的雑音に対する配慮

他の機器が発生する電気的雑音が原因となり障害が発生することがあります。 電源設備計画は、次の点を必ず守ってください。

- (1) 本装置用の電源分岐回路には、本装置以外の機器を接続しないでください。 特にリレーやマイクロスイッチ等により電源の ON-OFF を繰り返しているような機器 (例えば空調機) は避けてく ださい。
- (2) 本装置用の保守用アース (D 種接地) は、直接アース板におとすか、できるだけ本装置専用のアースとしてください。
- (3) 電気的雑音を発生している機器には雑音発生防止回路を入れるようご配慮ください。
- (4) 本装置に接続されるケーブルは大別して電源ケーブルと信号ケーブルがありますが、両者は基本的な電気特性が異なります。よってケーブル布設のときに両ケーブルをバンド等でむすびつける、又はより合わせるなどの施工方法は避けてください。
- (5) 回線を引き込む場合は電源部(電源ケーブルを含む)にそわせないでください。

2.6 大地電流

本装置には、電気的雑音による障害を防止するためのノイズフィルターが取り付けられています。この場合、保安用アース (D 種接地)線に大地電流が流れます。

機器 1 台当り最大 3.5 mA の大地電流が流れますので、消防法等によって漏電遮断器の設置を義務づけられている場合はそのことを考慮してください。

環境条件

3

3.1 温度, 湿度

本装置は次の環境仕様を満足する場所に設置してください。

動作時 温度: 5~40[℃]

湿度: 20~80 [%] 機器個々の仕様については6章

非動作時 温度: -10~43 [℃] の機器諸元による。

湿度: 8~90 [%]

- (1) 機器の近辺にストーブ, スチームを設置しないでください。
- (2) 直射日光を避けてください。
- (3) 加湿器、給湯器等のある部屋には設置しないでください。




図 3.1-1 直射日光, 熱源

3.2 塵 埃

本装置の塵埃条件は、下記の落下塵埃測定または浮遊粉塵質量濃度測定法による値とします。

塵埃:5 [%/W] 以下落下塵埃測定

または,

質量濃度: 0.15mg/m3以下浮遊粉塵質量濃度測定法

実測値が許容を超えている場合および塵埃の成分に導電体や絶縁体が多く含まれる場合については、湿度により定期点 検周期の短縮、防塵ケース、エアバージ等の適当な防護が必要となります。

図 3.2-1 に落下塵埃測定法の例を示します。




図 3.2-1 落下塵埃測定

3.3 腐食性ガス, 引火性ガス

腐食性ガス,塩分含有空気等については、機器表面を化学的に腐食して電子部品の接触抵抗や可動部品の構造的強度に変化を及ぼし、著しく装置の信頼度を損なうことになりますので腐食性ガス(特に亜硫酸ガス,硫化水素,塩素ガス,アンモニアガス等)のない場所に設置してください。

万一,少しでも腐食性ガスが含まれる場合は、ガス濃度の程度により、定期点検周期の短縮、装置防蝕対策、室内ガス除去等の適当な防護が必要となります。

また,引火性ガスのある場所については機器内部で発生するスパーク等により火災の危険性がありますのでご注意ください。

3.4 外部磁界

コンピュータシステムの付帯設備工事,具体的にはコンピュータシステム用電源の低圧幹線工事や空調設備の電気工事にあたっては、以下のことに注意してください。

(1) コンピュータシステム用分電盤の位置と一次側幹線のケーブル布設ルートはコンピュータ室の天井内やフリーアクセス床内を横断させないでください。また、コンピュータ室の壁にそって布設する場合も、長さは極力短くなるようにしてください。

(2) 空調機用制御盤の位置と一次側幹線ケーブル布設ルート

(1)と同様です。

(3) 幹線ケーブルの種類

幹線は、多心ケーブルを使用するか、あるいは単心ケーブルの場合なら、各相のケーブル間の距離をできる限り小さく してください。




図 3.4-1 幹線の布設ルート

3. 環境条件

3.5 振動

振動: 2.45m/s² (0.25G) 以下

0.25>0.02AF² A:全振値〔cm〕

F:周波数〔Hz〕

2.45m/s² (0.25G) とは地震の震度 5 [強震] に相当します。

3.6 床の表面材質

一般事務室への設置が可能ですが、特別に機器の設置室を新設する場合、床の表面材料としては、下記の性質を持つことを推奨します。

(1) 絶縁抵抗

静電気による障害防止や感電防止の点から考え床表面と大地の抵抗が $1 \times 105 \sim 108 \, \Omega \, \mathrm{cm}$ (日立金属製タイルエイト,タイル,カーペット式相当品)を使用し,この金属からの設置するための導電路を設けることにより上記条件を容易に満足出来ます。

- (2) 耐油性がある。(機器の保守に油を使用する。)
- (3) 耐火性がある。
- (4) 塵埃がたたない。

床の表面には電気的安全のため金属を露出させないことが重要です。

3.7 その他

(1) 直射日光

機器には直射日光が当たらないようにしてください。

(2) 水

- ・床清掃等の時、機器に水がかからないようにしてください。
- ・機器の上に花ビン類を置かないようにしてください。
- ・機器には雨等がかからないようにしてください。
- ・水害の発生する恐れのある地区では、機器の避難方法をあらかじめ検討しておいてください。

(3) 電磁妨害

周囲で高周波利用機器を使用すると、その機器が発生する妨害電波により、本装置は正常に動作出来なくなる恐れがありますのでご注意ください。

なお、本装置も微弱ではありますが、高周波電波を発生しますので、装置の周囲 30m以内の室内アンテナによるテレビ、 ラジオおよびトランシーバ等に影響を与える場合があります。

(4) 機器搬入路

機器は、梱包のまま搬入することを考慮して、機器の外形寸法に 300 [mm] 以上の余裕をとって搬入路を確保してください。

(5) 動物

ねずみにより機器接続ケーブルが切断されることがありますので、ケーブルの防護について考慮してください。

(6) 散 布

機器設置内で殺虫剤等の散布、消毒等を行う場合は、機器にカバー等をかぶせることにより直接薬剤がかからないよう に考慮してください。

(7) カーペット

機器を設置する床にカーペットを敷く場合には、静電気による障害防止の点から導電性カーペットを使用するよう考慮 してください。

(8) 地震対策

実際に機器に加わる振動は、地表と違って建物の構造や機器設置室の設置フロアなどによって決まる応答倍率によって 増幅されます。一般的に9階程度の中層ビルの5階以上は地表の2~3倍の揺れ方をし、20階以上の高層ビルの場合は、 周期の大きい振動は増幅されますが、地震のピークとなっている小さい周期の振動は、減衰するといわれています。

地震によって機器の移動,転倒あるいは窓からの飛び出しなどの障害が発生し、人身事故に発展することが考えられるので、移動防止、転倒防止を十分対策する必要があります。また、二次災害防止のためにも機器設置室全体での防災対策が望まれます。

過去の地震例

- ・機器が 10~30cm 移動した。
- ・室内の備品の上に置いてある媒体が機器の上へ落下した。
- 物が倒れた。

機器接続ケーブル

4





図 4-1 GR2000 接続ケーブル系統図 (1/2)



(注1) NWVX-8 には、添付ケーブルが添付されています。詳しくは、後述の 4.1 インタフェースケーブル項の NWVX-8 使用時の注意を参照してください。

図 4-2 GR2000 接続ケーブル系統図 (2/2)

表 4.1 ケーブルー覧表 (1/3)

	参照		接	続関係	外径	£	きさ	本数	
記号	項番	ケーブル名	自	至	(mm)	標準 (m)	最大 (m)	/NIF (装置)	備考
P1	_		本装置	コンセント	_	2.5	1	1~2	機器添付
P2	_	・電源コード	本装置	分電盤 (端子盤)	最大約 16			1~2	GR2000-10, DC 入力, 顧客準備
Р3	_	电你ュート	本装置	分電盤 (端子盤)	最大約 23	ı		1~2	GR2000-6H/10H, DC 入力,顧客準備
P4	_		本装置	分電盤 (端子盤)	最大約27	ı		1~2	GR2000-20/20H, DC 入力,顧客準備

表 4.1 ケーブルー覧表 (2/3)

	→ 1177		接	続関係	hi /SZ	£	長さ	本数	
記号	参照項番	ケーブル名	自	至	外径 (mm)	標準	最大	/NIF	備考
	快份		Н	主	(IIIII)	(m)	(m)	(装置)	
$\bigcirc 1$	_	シングルモード	成端箱	成端箱	_	_	_	1	
$\bigcirc 2$	_	光ファイバケーブル	成端箱	成端箱				1	
$\bigcirc 3$	4. 1. 2		本装置	装置				1	HN-F9533-371M
	7. 1. 2	マルチモード	个衣巨	衣臣	長径約6	_	2000	1~2	HN-F9533-351M
O4	4, 1, 2	光ファイバケーブル	本装置	装置/DSU	短経約4		2000	1	HN-F9533-371M
				∕ONU				1~2	HN-F9533-351M
<u></u> 05	4. 1. 3		本装置	成端箱				1	HN-F9533-371S
0 6	4. 1. 3	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置/DSU	長径約 8 短経約 5	_	10000	1	HN-F9533-371S HN-F9533-352S
				/ONU				1~2	HN-F9533-351S
O10	4. 1. 5	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	-	_	5000	1	1000BASE-LX HN-F9533-365L/365LA/ 365LB/366GC (GBIC-LX)
O11	4. 1. 4	マルチモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	-	_	550	1	1000BASE-LX/SX HN-F9533-365L/365LA/ 365LB/365S/ 365SA/365SB/ 366GC (GBIC-LX/SX)
O12	4. 1. 15	マルチモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	_	1000	1	100BASE — FX HN — F9533 — 363
O13	4. 1. 16	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	_	15000	1~4	100BASE — FX (15km) HN — F9533 — 363A
O14	4. 1. 17	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	(注1)	40000	1~4	100BASE — FX (40km) HN — F9533 — 363B
O15	4. 1. 18	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	(注1)	40000	1~4	1000BASE — LH (40km) HN — F9533 — 365LHA
O16	4. 1. 20	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	(注1)	80000	1	HN-F9533-365LHA8
O17	4. 1. 19	シングルモード	本装置	装置	_	_	2000	1	HN-F9533-355A1 HN-F9533-355S1
017	4. 1. 19	光ファイバケーブル	平衣旦	衣旦		(注1)	15000	1	HN-F9533-355A4 HN-F9533-355S4
O18	4. 1. 23	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	(注1)	100000	1	HN-F9533-365LHBA
							500	1~2	HN-F9533-376M
O10	4 1 94	マルチモード	★壮: 里	壮墨	_			1~4	HN-F9533-354M
○19	4. 1. 24	光ファイバケーブル	本装置	装置	_	_	2000	1~8	HN-F9533-353M HN-F9533-373M
								1~2	HN-F9533-376S
		シングルモード						1~4	HN-F9533-354S
○20	4. 1. 25	光ファイバケーブル	本装置	置 装置	_	_	15000	1~8	HN-F9533-353S HN-F9533-373S
		ミハノガル・エー・ド							
○21	4. 1. 26	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	(注1)	80000	1	HN-F9533-355A8 HN-F9533-355S8
O22	4. 1. 27	シングルモード 光ファイバケーブル	本装置	装置	_	(注1)	70000	1	HN-F9533-366GC (GBIC-LH)

⁽注1) 距離が短い場合、光減衰器(アッテネータ)が必要となります。

表 4.1 ケーブルー覧表 (3/3)

	参照		接	続関係	外径	£	きさ	本数	
記号	項番	ケーブル名	自	至	クト任 (mm)	標準	最大	/NIF	備考
						(m)	(m)	(装置)	
					約 7	5	16	1~8	HN-F9355-71H (注 4)
C1	4. 1. 6	V. 24 インタフェース	本装置		., -				19.2k ビット/S 以下
		ケーブル			約7	_	3	1~8	HN-F9355-71F (注 5)
-									28.8k ビット/S 以下
		w.o= 25 h.m.		· · / - ·	約8	5	16	1~8	HN-F9355-72H (注 4)
C2	4. 1. 7	V. 35 インタフェース	本装置	モデム/TA			(注6)		1536k ビット/S 以下
		ケーブル		など	約8	_	1	1~8	1536k ビット/S 超える
1							1.0		場合 (注 2)
		V 01 () (h =)			約8	5	16 (注 6)	1~8	HN-F9355-73H (注 4) 1536k ビット/S 以下
С3	4. 1. 8	X. 21 インタフェース ケーブル	本装置				(在 0)		
					約8	_	1	1~8	1536k ビット/S 超える 場合 (注 2)
		V. 24 インタフェース							HN-F9355-758H
C4	4. 1. 9	ケーブル	本装置	端末	約7	5	_	1~8	nN-F9353-756n 19.2k ビット/S 以下
		X. 21 インタフェース							HN-F9355-77H 回線速
С6	4. 1. 10	ケーブル	本装置	端末	約8	5		1~8	度 768k ビット/S 以下
		基本(I.430)インタフェ		ローゼット					2,1111
С7	4. 1. 11	ースケーブル	本装置	(注1)	約 6	_	16	1~8	
		1次群(I.431)インタフェ	L. Alda IIII	ローゼット	41. 0				
C8	4. 1. 12	ースケーブル	本装置	(注3)	約6	_	16	1~8	
CO	4 1 14	2 次群(G703)	十十二	DCH	vh c	_	1.0	2	78 T V V O T V TT
С9	4. 1. 14	同軸ケーブル	本装置	DSU	約6	_	16	2	ポート当り2本必要
C10	4. 1. 21	ATM 25Mインタフェース	本装置	ONU	約6	_	90	1	HN-F9533-3725
C10	4. 1. 21	ケーブル(CAT.3)	平表里	ONU	ボリゼ		90	1	ATM 25M ビット/S
C11	4. 1. 22	T3/E3 同軸ケーブル	本装置	DSU	約 6	_	137	2~4	T3/E3
011	4. 1. 22	10/ L0 PJ PM / / / P	个衣色	Вос	W 1 O		101	2 1	ポート当り2本必要
C12	4. 1. 13	1 次群(T1/E1) インタフ	本装置	DSU	約 6	_	1800	4	
- 15	1. 1. 10	ェースケーブル	1 2015		71:3		1000	*	
C21	1. 4. 2	RS232C	本装置	セットアッ	約 10	5	_	1	
		クロスケーブル		プ端末	7, 4 = -	-		_	
C22	1. 4. 2	RS232C	本装置	モデム	約 10	5	_	1	
		ストレートケーブル			•				
E1	4. 1. 1	ツイストペアケーブル	本装置	100M/10M	約 5	_	100	1~8	
		(CAT. 5)		HUB	* *				

- (注1) 基本(I.430)インタフェースと接続する場合、DSUからローゼット(終端抵抗付)までの配線は顧客設備となります。
- (注2) 回線速度が1.5Mビット/Sを超える場合,ケーブル長5m(HN-F9355-73H)は使用出来ません。(個別対応となります。)
- (注3) INS1500/SD-I1.5Mと接続する場合,4.1.12を参照してください。
- (注 4) ケーブル長を 5m 以外とする場合, HN-F9355-71H/72H/73H (5m) は使用出来ません。 (個別対応となります。)
- (注5) 28.8Kビット/Sのモデムと接続する時は、ケーブル長3mのケーブル (HN-F9355-71F) を使用ください。
- (注6) ケーブル長 10m 超えるケーブルを使用する場合,通信速度は 1024k ビット/S 以下になります。(個別対応となります。)

4.1 インタフェースケーブル


4.1.1 ツイストペアケーブル (CAT.5) (表 4.1 E1)

10/100BASE-T機器との境界は本装置側のコネクタとなります。

10M/100M Hub との接続には、100BASE-T機器間接続用のUTPインタフェースケーブル(カテゴリ 5)を用います。 10Mのみで接続する場合はカテゴリ3のUTPインタフェースケーブルも使用可能です。

本装置と 10M/100M Hub 間の最大伝送距離は 100m です。

図 4.1-1 に概略図を示します。



推奨型名: 日立電線製 UTP ケーブル

HUTP-CAT5-4P- | M

①CAT5 UTP ケーブル (4 対) ②8 極モジュラーコネクタ (RJ45) 「」内は,必要コード長を記述する

名称:両端プラグ付き

図 4.1-1 ツイストペアケーブル(CAT.5) の概略図

注 10BASE-T のみ利用の場合は,

推奨型名: 日立電線製 UTP ケーブル

C5E-PCTA-P8/P8- []

「」内は必要コード長を記述する。

名称:両端プラグ付き

を使用できます。

表 4.1-1 本装置側のピン配置 (10MBASE/100MBASE インタフェース)

ピン番		仕	様
1	送信 (+)		(A)
2	送信 (一)		(a)
3	受信 (+)		(B)
4	未使用*1		(C)
5	未使用*1		(c)
6	受信 (-)		(b)
7	未使用*1		(D)
8	未使用*1		(d)

*1: 100BASE使用時、ボード内で終端していますので接続が必要です。 10BASE使用時は、接続/未接続どちらでも可能です。

(注) ツイストペア線であるため、100BASEで使用時、上記ピンアサインで(A)と(a)、(B)と(b)、(C) と (c), (D) と (d) をペアにしてください。10BASEで使用時,上記ピンアサインで (A) と (a), (B) と(b)をペアにしてください。それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構 いません。

4.1.2 マルチモード光ファイバコード (表 4.1 O3. O4)

ATM(OC3)の接続に使用します。

(1) 光ファイバ

適合する光ファイバはコア径 50μm, クラッド径 125μmの GI 形石英ファイバで, 伝送損失 1dB/km (波長 1300nm) 以 下, 周波数帯域 400Mhz·km (波長 1300nm) 以上の光ファイバです。

(2) 光ファイバケーブル

必要芯線数の光ファイバを収容する光ファイバケーブルは屋外の管路、ダクト、トラフ、電柱や屋内のビット、パイプ シャフト、ラック、天井裏等に敷設されるために敷設時に受ける繰り返し曲げ、引張り張力、圧縮、しごき等の機械的ス トレスや敷設される環境から受けるストレスから光ファイバ本体を保護し得る構造とする必要があります。また光ファイ バケーブルの接続に際しては片端 1ヶ所 3m 以上の余長が必要となります。

ATM(OC3)との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、マルチモード光ファイバコードを用います。図4.1-2に概略図を示します。

また、本装置の光インタフェース仕様を表 4.1-1Aに示します。





推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

GI503/1-2F-C2SC/7- 「」 M

: SC2 芯コネクタ-FC コネクタ×2 GI503/1-2F-C2SC/SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC コネクタ×2 GI503/1-2F-C2SC/ST-「」M : SC2 芯コネクタ-ST コネクタ×2 「」内は,必要コード長を記述する

○4: 【装置間直結(注), 装置-DSU, 装置-ONU】



推奨型名: 目立電線光ファイバケーブル

GI50V1-2F-C2SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ

「」内は, 必要コード長を記述する

(注) 他社の装置と直結する場合は、必ず相手装置のコネクタ形状を確認願います。 機器によっては上記○3のケーブルを使用する必要がありますので、他社機器と接続する際は十分ご注意ください。

図 4.1-2 マルチモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-1A 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	1. 270 \sim 1. 380 μ m
光 送 信 電 力	$-23.5 \sim -14$ dBm
光受信電力(平均値)	$-31.0 \sim -14.0 \mathrm{dBm}$
光 伝 送 損 失	7.5dB 以下

4.1.3 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 〇5, 〇6)

ATM(0C3)/0C3/0C12 の接続に使用します。

(1) 光ファイバ


適合する光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで、伝送損失 1dB/km (波長 1300nm) 以下の光ファイバです。

(2) 光ファイバケーブル

4.1.2(2)と同じです。

ATM(OC3) / OC3 / OC12 との境界は、本装置側のコネクタとなります。

成端箱および装置との接続には、シングルモード光ファイバコードを用います。図 4.1-3 に概略図を示します。また、本装置の光インタフェース仕様を表 4.1-1Bに示します。





推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

SM1005-2F-C2SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ 「」内は、必要コード長を記述する

(注) 他社の装置と直結する場合は、必ず相手装置のコネクタ形状を確認願います。

機器によっては上記の装置一成端箱間接続のケーブルを流用する必要がありますので、他社機器と接続する際は十分ご注意ください。

図 4.1-3 シングルモード光ファイバコードの概略図

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	1. 260 \sim 1. 360 μ m
光送信電力	$-15 \sim -8$ dBm
光受信電力(平均値)	$-28.0 \sim -8.0 { m dBm}$
光 伝 送 揖 失	13 OdB 以下

表 4.1-1B 光インタフェースの仕様

4.1.4 マルチモード光ファイバコード (表 4.1 O11)


1000BASE との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、マルチモード光ファイバコードが使用できます。図4.1-4に概略図を示します。

1000BASE - SX の場合,コア/クラッド径が $50/125\mu m$,500MHz・Km(波長 850nm)の帯域の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 550m です。

1000BASE-LX の場合, コア/クラッド径が 50/125μm, 500MHz・Km (波長 1300nm) の帯域の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 550m です。

○11:【装置間直結】



GI-503/1-2M-C2SC-「」M: SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ /F 「」内は、必要コード長を記述する

図 4.1-4 マルチモード光ファイバコードの概略図

4.1.5 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 O10)

1000BASE との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-5 に概略図を示します。1000BASE-LX の場合、シングルモード光ファイバを使用したとき、装置間最大伝送距離は 5km です。

○10:【装置間直結】



SM-1005-2M-C2SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ /F 「」内は、必要コード長を記述する

図 4.1-5 シングルモード光ファイバコードの概略図

4.1.6 V.24 回線インタフェースケーブル (表 4.1 C1)

V. 24 回線との境界は、回線側のコネクタとなります。

V. 24回線との接続(モデム・TA等)には、HN-F9355-71H (5m) 又はHN-F9355-71F (3m) ケーブルを用います。 HN-F9355-71F (3m) は 28.8k ビット/S のモデムと接続する時に使用します。

回線速度とケーブル長の対応の概要は下表の通りです。

ソフトウエアを含めた詳細は「表 4.1-6-1 回線速度によるケーブル長の制限」を参照願います。

No	回線速度の範囲(Xk ビット/S)	ケーブル長の制限	対応ケーブル
1	9.6<%≦19.2 (注1)	16m 以下	HN-F9355-71H(5m), 5m 以外は個別対応
2	19. 2<¼≤28. 8	3m 以下	HN-F9355-71F (3m)

(注 1) NWVX-8 では 2.4<X≦19.2 となります。

図 4.1-6-1 に概略図を示します。




図 4.1-6-1 V.24回線インタフェースケーブルの概略図

表 4.1-6-1 回線速度によるケーブル長の制限

No	物理インタ	回線速度範囲	サポー	卜可否	ケーブル長の制限	対応ケーブル形名
NO	フェース	(Xkbit/s)	${\tt NWVX-4}$	NWVX-8	グークル表の制限	対応ケーブルが右
1	V. 24	$2.4 \leq X < 9.6$	×	0	16m 以下	HN-F9355-71F, HN-F9355-71H, (注1)
2		$9.6 \le X \le 19.2$	0	0	16m以下	HN-F9355-71F, HN-F9355-71H, (注1)
3		$19.2 < X \leq 28.8$	0	0	3m 以下	HN-F9355-71F (注1)
4	V. 35	$48.0 \le X \le 1024.0$	0	0	16m 以下	HN-F9355-72H (注1)
5		$1024.0 < X \le 1536.0$	0	0	10m 以下	HN-F9355-72H (注1)
6		$1536.0 < X \le 2048.0$	0	0	5m以下 (注2)	HN-F9355-72H (注1)
7		$2048.0 < X \le 3072.0$	0	×	5m以下 (注2)	HN-F9355-72H (注1)
8		$3072.0 < X \le 6144.0$	0	×	1m以下	(注1)
9	X. 21	$2.4 \leq X < 9.6$	×	0	16m 以下	HN-F9355-73H (注1)
10		$9.6 \le X \le 1024.0$	0	0	16m 以下	HN-F9355-73H (注1)
11		$1024.0 < X \le 1536.0$	0	0	10m 以下	HN-F9355-73H (注1)
12		$1536.0 < X \le 2048.0$	0	0	5m 以下	HN-F9355-73H (注1)
13		$2048.0 < X \leq 3072.0$	0	×	5m以下 (注2)	HN-F9355-73H (注1)
14		$3072.0 < X \leq 6144.0$	0	×	1m以下	(注1)

- (注1) 上記対応ケーブル型名は、標準ケーブルの型名を記述しています。それ以外に特注ケーブルもありますので、直接、工場へお問い合わせ願います。
- (注 2) ソフトウェア Version が「03-03-/C」以前では、ケーブル長の制限は「1m 以下」となりますので注意願います。 (下記表参照)

No	物理インタ	回線速度範囲	ソフトウェ	-7 Version
NO	フェース	(Xkbit/s)	「03-03/C」以前	「03-03/D」以降
6	V. 35	$1536.0 < X \le 2048.0$	1 m以下	5m 以下
7		$2048.0 < X \leq 3072.0$	1 m以下	5m 以下
8		$3072.0 < X \leq 6144.0$	1 m以下	1m 以下
13	X. 21	$2048.0 < X \le 3072.0$	1 m以下	5m 以下
14		$3072.0 < X \leq 6144.0$	1 m以下	1m以下


NWVX-8 接続時の注意

(1) VX-8 添付ケーブルの接続とLINE 番号の関係

NWVX-8にはVX-8添付ケーブルが添付されています。

VX-8 添付ケーブル (100 ピン高密度コネクタ) は下図のように接続してください。

VX-8 添付ケーブルの先は、NWVX-4 と同じ50 ピンハーフピッチコネクタ (LINE 0~LINE 7) の接続部があります。



VX-8 添付ケーブルの装置接続は、マイナスドライバー(小さいサイズのマイナスドライバーを推奨)で標準トルク1.5kgf·cmで**軽く**締め付けてください。**締め過ぎには十分注意願います。**(ボルトが折れることがあります。)




図 4.1-6-2 NWVX-8 の添付ケーブルの接続と LINE 番号の関係図

(2) VX-8 添付ケーブルの回線番号




図 4.1-6-3 NWVX-8の添付ケーブルの回線番号

(3) VX-8 添付ケーブル使用時の注意点

- ①VX-8 添付ケーブルの先には、ループコネクタ (NWVX-4 と同じ) を接続できます。この方法で、ループコネクタテストが可能となります。
- ②VX-8 添付ケーブルの先は、未接続状態時、ほこり等かぶらないように、ビニール袋等で保護してください。




図 4.1-6-4 NWVX-8の添付ケーブル使用時の注意点(1)

③VX-8 添付ケーブルは,長さ 1 mです。VX-8 添付ケーブルは「表 4.1–6–1 回線速度によるケーブル長の制限」に示しているケーブル長には,含まれませんので注意してください。下図に GR2000 を DCE 側にした場合の例を示します。




図 4.1-6-5 NWVX-8の添付ケーブル使用時の注意点(2)

(4) 50 ピンハーフピッチコネクタの寸法

VX-8 添付ケーブルの先には、NWVX-4 と同じ 50 ピンハーフピッチコネクタが付いています。このコネクタには取付け パネルがありますので、固定時に利用できます。




図 4.1-6-6 NWVX-8の50ピンハーフピッチコネクタの寸法

(5) VX-8 添付ケーブルの処置

添付ケーブルは、なるべく装置あるいはラック等に固定する事を推奨します。

4.1.7 V.35 回線インタフェースケーブル (表 4.1 C2)

V.35回線との境界は、回線側のコネクタとなります。

V.35 回線との接続(モデム・TA等)には、HN-F9355-72H(5m)ケーブルを用います。

回線速度とケーブル長の対応の概要は下表の通りです。

ソフトウエアを含めた詳細は「表 4.1-6-1 回線速度によるケーブル長の制限」を参照願います。

No	回線速度の範囲(Xk ビット/S)	ケーブル長の制限	対応ケーブル
1	48 <x≤1024< th=""><th>16m 以下</th><th>HN-F9355-72H(5m), 5m 以外は個別対応</th></x≤1024<>	16m 以下	HN-F9355-72H(5m), 5m 以外は個別対応
2	1024 <x≦1536< th=""><th>10m 以下</th><th>HN-F9355-72H(5m), 5m 以外は個別対応</th></x≦1536<>	10m 以下	HN-F9355-72H(5m), 5m 以外は個別対応
3	1536<Х≦6144 (注1)	1m 以下	個別対応

(注 1) NWVX-8 では 1536<X≤2048 となります。

図 4.1-7 に概略図を示します。

図 4.1-7 に示すとおり、本ケーブルの相手装置側の V.35 コネクタには、ピン折れ防止用にスカートを付けています。相手装置の受け側のコネクタの形状によっては勘合できない場合があります。相手装置のコネクタ部の形状を確認してください。




図 4.1-7 V.35 回線インタフェースケーブルの概略図

注意事項: NWVX-8 接続時は VX-8 添付ケーブルがありますので, 4.1.6 項の「NWVX-8 接続時の注意(1)~(4)」を参照してください。

4.1.8 X.21 回線インタフェースケーブル (表 4.1 C3)

X.21回線との境界は、回線側のコネクタとなります。

X.21 回線との接続(モデム・TA 等)には、HN-F9355-73H(5m)を用います。回線速度とケーブル長の対応の概要は下表の通りです。ソフトウエアを含めた詳細は「表 4.1-6-1 回線速度によるケーブル長の制限」を参照願います。

No	回線速度の範囲(Xk ビット/S)	ケーブル長の制限	対応ケーブル
1	9.6<%≦1024 (注1)	16m 以下	HN-F9355-73H(5m), 5m 以外は個別対応
2	1024 <x≦1536< th=""><th>10m 以下</th><th>HN-F9355-73H(5m), 5m 以外は個別対応</th></x≦1536<>	10m 以下	HN-F9355-73H(5m), 5m 以外は個別対応
3	1536 <x≦6144 (注2)<="" th=""><th>1m 以下</th><th>個別対応</th></x≦6144>	1m 以下	個別対応

- (注 1) NWVX-8 では 2.4〈X≦1024 となります。
- (注 2) NWVX-8 では 1536<X≤2048 となります。

図 4.1-8 に概略図を示します。




図 4.1-8 X.21 回線インタフェースケーブルの概略図

注意事項: NWVX-8 接続時は VX-8 添付ケーブルがありますので、4.1.6 項の「NWVX-8 接続時の注意(1) \sim (4)」を参照してください。

4.1.9 V.24 回線インタフェースケーブル (表 4.1 C4)

V. 24 回線との境界は本装置側の V. 24 インタフェースケーブルのレセプタクルコネクタ側となります。

本インタフェースケーブルは本装置を DCE として使用するときに用います。

V. 24 回線端末側ケーブルとの接続は、HN-F9355-758H (5m) を用いる事を推奨します。旧形名の HN-F9355-75H (5m) は、今後生産中止方向です。また、NWVX-8 使用時は、必ず HN-F9355-758H を使用願います。

ただし、回線速度は19.2kビット/S以下で、かつ本装置から接続されるDTE(端末機器)までの最大ケーブル長は16m以内としてください。

図 4.1-9 に概略図を示します。




図 4.1-9 V.24 回線インタフェースケーブルの概略図

注意事項: NWVX-8 接続時は VX-8 添付ケーブルがありますので、4.1.6 項の「NWVX-8 接続時の注意(1) \sim (4)」を参照してください。

4.1.10 X.21 回線インタフェースケーブル (表 4.1 C6)

X. 21 回線との境界は本装置側の X. 21 インタフェースケーブルのレセプタクルコネクタ側となります。

本インタフェースケーブルは本装置を DCE として使用するときに用います。

X. 21 回線速度は 768kbpd 以下で、かつ本装置から接続される DTE(端末機器)までの最大ケーブル長は 16m 以内としてください。図 4.1-10 に概略図を示します。





図 4.1-10 X.21 回線インタフェースケーブルの概略図

注意事項: NWVX-8 接続時は VX-8 添付ケーブルがありますので, 4.1.6 項の「NWVX-8 接続時の注意(1)~(4)」を参照してください。

4.1.11 基本 (1.430) インタフェースケーブル (表 4.1 07)

基本 (I. 430) インタフェースとの境界は、本装置側コネクタとなります。 図 4. 1-11 に概略図を示します。



推奨型名: 日立電線製 UTP ケーブル C5E-PCTA-P8/P8「」M

「」内は,必要コード長を記述する

名称:両端プラグ付き

図 4.1-11 基本 (1.430) インタフェースケーブルの概略図

表 4.1-2 本装置側のピン配置 (基本 (I.430) インタフェース)

ピン番号	機能
1	未使用
2	未使用
3	送信 (+) (A)
4	受信 (+) (B)
5	受信 (-) (b)
6	送信 (-) (a)
7	未使用
8	未使用

(注) ツイストペア線であるため、上記ピンアサインで(A)と(a)、(B)と(b)をペアにしてください。 それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構いません。

基本(I.430)インタフェース時の本装置-DSU間の接続を図4.1-12に示します。




図 4.1-12 基本 (1.430) インタフェース時の接続図

- (注 1) メタリック平衡ケーブル [4W] 長 (図 4.1-12 の L1) は 16m- (両端モジュラー付ケーブル長(図 4.1-12 の L2)) を越えないようにしてください。
- (注 2) ローゼットが 1 台のみの場合,および複数台使用時の最後の 1 台は終端抵抗ありのものを使用してください。 (本装置は基本 (I. 430) インタフェース接続時,バス接続を行うことを考慮し,装置内部に終端抵抗を持たせていません。従って再遠端ではローゼットにて終端をする必要があります。) ローゼット: MJ-8SR
- (注3) ISDN 回線の工事区分

NTT に「INS ネット 64」の回線新設の申し込みをされますと、ISDN 回線及び回線終端装置(DSU)が設置されます。これ以降の配線、DSU から ISDN 用ローゼットまでは顧客準備となります。

電気通信事業者 (NTT等) 又は、工事担当者の資格を有する一般工事会社 ((株)日立電子サービス等)のいずれかが実施することになります。

注: ISDN 回線は今後サポート予定です。


- (注 4) バス配線 (ポイントーマルチポイント接続) では通信チャネルが取得できない場合があるため, 原則としてポイントーポイント接続を推奨します。なお SD-I/DA はポイントーポイント接続のみです。
- (注 5) DSU の形式によっては下図のような接続をする必要がありますので、ご注意ください。 下図の接続をするためには屋内配線工事・DSU 工事の他に接続配線工事とローゼット等の費用が発生します。 工事の詳細については電気通信事業者 (NTT 等) にお問い合わせください。



図 4.1-13 終端抵抗なしの端末機器を1台接続の場合

4.1.12 1 次群 (1.431) インタフェースケーブル (表 4.1 C8)

1 次群 (I. 431) インタフェースとの境界は、本装置側のコネクタとなります。 図 4.1-14 に概略図を示します。




推奨型名: 日立電線製 UTP ケーブル C5E-PCTA-P8/P8-「」M

「」内は、必要コード長を記述する

名称:両端プラグ付き

ローゼットを経由して接続する場合



D30 に国独物がりる場合

図 4.1-14 1次群 (1.431) インタフェースケーブルの概略図

表 4.1-3 本装置側及び DSU 側のピン配置 (1 次群 (1.431) インタフェース)

ピン番号	機	能(本装置側)	機能	(DSU 側)
1	未使用		送信 (+)	(B)
2	未使用		送信 (一)	(b)
3	送信 (+)	(A)	未使用	
4	受信 (+)	(B)	受信 (+)	(A)
5	受信 (-)	(b)	受信 (-)	(a)
6	送信 (-)	(a)	未使用	
7	未使用	_	未使用	
8	未使用		未使用	

(注) ツイストペア線であるため、上記ピンアサインで(A)と(a)、(B)と(b)をペアにしてください。 それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構いません。

1 次群 (I. 431) インタフェース時の本装置-DSU 間の接続を図 4.1-15 に示します。




図 4.1-15 1 次群 (1.431) インタフェース時の接続図 (ローゼット経由の場合)

- (注 1) メタリック平衡ケーブル長(図 4.1-15 の L1) は 16m (両端モジュラー付ケーブル長(図 4.1-15 の L2)) を越えない様にしてください。またメタリック平衡ケーブルは芯線径 0.65mm のものを使用してください。
- (注2) ローゼットは顧客準備のため、本装置には添付しておりません。 品名:ジャック式ローゼット MJ-8S (終端抵抗なし)
- (注3) DSU からローゼット又は本装置までの配線は顧客準備となります。電気通信事業者 (NTT 等) 又は,工事担当者の資格を有する一般工事会社((株)日立電子サービス等)のいずれかが実施することになります。
- (注 4) DSU には旧タイプのコネクタ (IS8877) のものがありますので、導入時にコネクタの形状を確認の上、接続ケーブルを準備願います。
- (注5) ISDN 回線は今後サポート予定です。

4.1.13 1 次群 (T1/E1) インタフェースケーブル (表 4.1 C12)

1 次群(T1/E1)インタフェースとの境界は、本装置側のコネクタとなります。 図 4.1-16 に概略図を示します。



名称:両端プラグ付き

図 4.1-16 1 次群 (T1/E1) インタフェースケーブルの概略図


表 4.1-4 本装置側及び DSU 側のピン配置 (1 次群 (T1/E1) インタフェース)

ピン番号	機能(本装置側)	機 能 (DSU 側)
1	受信 (+) (A)	送信 (+) (A)
2	受信 (-) (a)	送信 (-) (a)
3	未使用	未使用
4	送信 (+) (B)	受信 (+) (B)
5	送信 (-) (b)	受信 (-) (b)
6	未使用	未使用
7	未使用	未使用
8	未使用	未使用

(注) ツイストペア線であるため、上記ピンアサインで(A)と(a)、(B)と(b)をペアにしてください。 それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構いません。

4.1.142次群(G703)インタフェースケーブル(同軸ケーブル) (表 4.1 C9)

2 次群(6703)インタフェースとの境界は、本装置側のコネクタとなります。 DSU との接続には、同軸ケーブルを使用します。なお、ケーブルの総延長は 16m 以下にしてください。 図 4.1-17 に概略図を示します。また、DSU との接続には送信・受信で本ケーブルを 2 本使用します。



BNC コネクタ BNC コネクタ

BNC コネクタ : BNC-P-3C-CR10-HK-A

同軸ケーブル: 3C-2V

日立電線製同軸ケーブル ECXF3C-2VL-「」

図 4.1-17 2次群 (G703) インタフェースケーブル (同軸ケーブル) の概略図

4.1.15 マルチモード光ファイバコード (表 4.1 〇12)

100BASE-Fx (2km 接続) HN-F9533-363 の接続に使用します。

光ファイバはコア径 62.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで、伝送損失 1dB/km(波長 1300nm)以下、周波数帯域 400Mhz·km(波長 1300nm)以上の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 2km です。

100BASE-Fx との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、マルチモード光ファイバコードを用います。図 4.1-18 に概略図を示します。 なお、本装置の光インタフェースの仕様は表 4.1-5 に示す。

○12:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

GI-503/1-2M-C2SC-「」M: SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ /F 「」内は、必要コード長を記述する

図 4.1-18 マルチモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-5 光インタフェースの仕様 (コア径/クラッド径が 62.5/125 μ m の場合)

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	$1.~31\pm0.~05~\mu$ m
光送信電力(平均値)	$-20.0 \sim -14.0 \mathrm{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-31.0 \sim -14.0 \mathrm{dBm}$
光伝送損失	11.0dB 以下

(注) コア径/クラッド径が $50/125\,\mu\,\mathrm{m}$ のファイバを使用した場合の 光送信電力 (平均値) は $-23.0\sim -17.0\,\mathrm{dBm}$ となります。

4.1.16 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 〇13)


100BASE-Fx (15km 接続) HN-F9533-363A の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで,伝送損失 0.6dB/km (波長 1300nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 15km です。

100BASE-Fx との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードを用います。図4.1-19に概略図を示します。

○13:【装置間直結】



SM-1005-2M-C2SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ /F 「」内は,必要コード長を記述する

図 4.1-19 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-6 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	$1.31{\pm}0.05\mu$ m
光送信電力(平均値)	$-15.0 \sim -8.0 \text{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-28.0 \sim -8.0 dBm$
光 伝 送 損 失	13.0dB 以下

4.1.17 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 O14)

100BASE-Fx (40km) HN-F9533-363B の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km(波長 1300nm)以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 40km です。

100BASE-Fx (40km) との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードを用います。図 4.1-20 に概略図を示します。

○14:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

図 4.1-20 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-7 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	$1.~31\pm0.~05~\mu$ m
光送信電力(平均値)	$-5.0 \sim 0.0$ dBm
光受信電力(平均値)	$-34.0 \sim -10.0 \mathrm{dBm}$
光 伝 送 損 失	10.0(*1) ∼ 29.0dB

*1: 光伝送損失が10以下の場合は、光アッテネータを使用して 損失を調整してください。

推奨型名: AMP 社製光アッテネータ

PN 1-107829-0 (10dB 損失)

又は PN 1-209250-0 (10dB 損失)

4.1.18 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 〇15)


1000BASE-LH (40km) HN-F9533-365LHA の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km (波長 1500nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 40km です。

1000BASE-LH(40km)との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-21 に概略図を示します。

○15:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

図 4.1-21 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-8 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	$1.55{\pm}0.05\mu$ m
光送信電力(平均値)	$-2.0 \sim +3.0 \mathrm{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-20.0 \sim 0.0 \mathrm{dBm}$
光 伝 送 損 失	3.0(*1) ∼ 18.0dB

*1: 光伝送損失が3.0以下の場合は、光アッテネータを使用して 損失を調整してください。

推奨型名: AMP 社製光アッテネータ

PN 1-107829-0 (10dB 損失)

又は PN 1-209250-0 (10dB 損失)

4.1.19 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 O17)

NWOC48-1S/1A. NWOC48-1S4/1A4の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの SM 形石英ファイバで、伝送損失 0.3dB/km (波長 1300nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は NWOC48-1S/1A:2km NWOC48-1S4/1A4:40km です。

NWOC48 との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-22 に概略図を示します。また、NWOC48 の光インターフェース仕様を表 4.1-9 に示します。

○17:【装置間直結】



SM-1005-2M-C2SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ /F 「」内は、必要コード長を記述する

図 4.1-22 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-9 光インタフェースの仕様

項目	仕 様	
- 現 日	NWOC48-1S/1A	NWOC48-1S4/1A4
発 光 中 心 波 長	1. $31\pm0.~05~\mu$ m	
光送信電力(平均値)	$-10.0 \sim -3 \mathrm{dBm}$	$-2 \sim +3.0 \mathrm{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-18.0 \sim -3 \mathrm{dBm}$	$-27.0 \sim -9 \mathrm{dBm}$
光 伝 送 損 失	8.0dB以下	12.0(*1) ∼ 25.0dB

*1: 光伝送損失が12.0以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

推奨型名: 三和電気工業製光アッテネータ SCASA15 (15dB 損失)

4.1.20 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 〇16)

1000BASE-LH (80km 接続) HN-F9533-365LHA8 の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km(波長 1500nm)以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 80km です。

1000BASE-LH (80km) との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-20 に概略図を示します。

○16:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

図 4.1-23 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-10 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	1.55 \pm 0.05 μ m
光送信電力(平均値)	$0 \sim +3.0 \mathrm{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-28.0 \sim -9 \mathrm{dBm}$
光 伝 送 損 失	12.0(*1) ∼ 28.0dB

*1: 光伝送損失が12.0以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

推奨型名: 三和電気工業製光アッテネータ SCASA15 (15dB 損失)

4.1.21 ATM 25M インタフェースケーブル (CAT.3) (表 4.1 C10)

ATM 25M インタフェースとの境界は、本装置側のコネクタとなります。 図 4.1-24 に概略図を示します。



図 4.1-24 ATM 25M インタフェースケーブルの概略図

(注) ツイストペア線であるため、ピンアサインで1ピンと2ピン、7ピンと8ピンをペアにしてください。 それ以外のピンはペアを気にせず接続、あるいは未接続、どちらでも構いません。

表 4.1-11 ピン仕様 (ATM 25M インタフェースケーブル)


ピン番号	本装置側	ATM ネットワーク側
1	送信 (+)	受信 (+)
2	送信 (-)	受信 (一)
3	未使用	未使用
4	未使用	未使用
5	未使用	未使用
6	未使用	未使用
7	受信 (+)	送信 (+)
8	受信 (-)	送信 (一)

(注) ケーブルの長さは90m以内にしてください。

4.1.22 T3/E3 インタフェースケーブル(同軸ケーブル) (表 4.1 C11)

T3/E3インタフェースとの境界は、本装置側のコネクタとなります。

DSU との接続には、同軸ケーブルを使用します。なお、ケーブルの総延長は 137m 以下にしてください。 図 4.1-25 に概略図を示します。また、DSU との接続には送信・受信で本ケーブルを 2 本使用します。



BNC コネクタ BNC コネクタ

推奨同軸ケーブル

① 3C-2V

日立電線製同軸ケーブル ECXF3C-2VL-「」

- ② 3C-2W (2 重シールド:図4.1-26 参照) 日立電線製同軸ケーブル ECXF3C-2WL-「」(シールド:銅編組+銅編組)
- ③ RG-59 (2 重シールド: 図 4.1-26 参照)CommScope 社製同軸ケーブル2020K (シールド: アルミ箔+アルミ編組)

「」は必要コード長を記述する。

(注) ①3C-2V は E3 非多重 (NWE3-2U) には使用しないでください。EMI ノイズの規定値を満たしません。E3 非多重 (NWE3-2U) には②③2 重シールドタイプを使用してください。

図 4.1-25 T3/E3 インタフェースケーブル (同軸ケーブル) の概略図




図 4.1-26 2 重シールドタイプ同軸ケーブルの構造

4.1.23 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 O18)

1000BASE-LH (100km 接続) HN-F9533-365LHB8 の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km (波長 1500nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 100km です。

1000BASE-LH (100km) との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-27に概略図を示します。

○18:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

図 4.1-27 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-12 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	1.55 \pm 0.05 μ m
光送信電力(平均値)	$0 \sim +3.0 \mathrm{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-34 \sim -9 \mathrm{dBm}$
光 伝 送 損 失	12.0(*1) ∼ 34.0dB

*1: 光伝送損失が12.0以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

推奨型名: 三和電気工業製光アッテネータ SCASA15 (15dB 損失)

4.1.24 マルチモード光ファイバコード (表 4.1 〇19)

NWOC3-8M/NWOC12-4M/NAOC3-8M/NAOC12-2Mの接続に使用します。

光ファイバはコア径 50μm, クラッド径 125μmの GI 形石英ファイバで、伝送損失 1dB/km (波長 1300nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は NWOC3-8M/NAOC3-8M: 2km, NWOC12-4M/NAOC12-2M: 500m です。

NWOC3-8M/NWOC12-4M/NAOC3-8M/NAOC12-2M との境界は、本装置側のコネクタとなります。 装置との接続には、マルチモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-28 に概略図を示します。 また、NWOC3-8M/NWOC12-4M/NAOC3-8M/NAOC12-2M の光インタフェース仕様を表 4.1-13 に示します。

○19:【装置間直結】



図 4.1-28 マルチモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-13 光インタフェースの仕様

75 -	仕 様	
項目	${\tt NWOC3-8M/NAOC3-8M}$	${\tt NWOC12-4M/NAOC12-2M}$
発 光 中 心 波 長	1.31 (-0.04)	$/+0.07$) μ m
光送信電力(平均値)	$-22.5 \sim -14.0 \text{dBm}$	$-24.0 \sim -14.0 \mathrm{dBm}$
光受信電力(平均値)	$-29.0 \sim -14.0 \mathrm{dBm}$	$-26.0 \sim -14.0 \mathrm{dBm}$
光伝送損失	6.5dB以下	6.5dB以下

4.1.25 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 〇20)

NWOC3-8S/NWOC12-4S/NAOC3-8S/NAOC12-2Sの接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの SM 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km (波長 1300nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 15km です。

NWOC3-8S/NWOC12-4S/NAOC3-8S/NAOC12-2S との境界は、本装置側のコネクタとなります。 装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-29 に概略図を示します。 また、NWOC3-8S/NWOC12-4S/NAOC3-8S/NAOC12-2S の光インタフェース仕様を表 4.1-14 に示します。

○20:【装置間直結】



SM-1005-2M-C2SC-「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ /F 「」内は、必要コード長を記述する

図 4.1-29 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-14 光インタフェースの仕様

項目	仕 様
発 光 中 心 波 長	$1.~31\pm0.~05~\mu$ m
光送信電力(平均値)	$-15.0\sim$ -8.0 dBm
光受信電力(平均値)	$-28.0 \sim -8.0 { m dBm}$
光 伝 送 損 失	13.0dB以下

4.1.26 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 O21)

NWOC48-1S8/1A8 の接続に使用します。

光ファイバはコア径 8.0 μ m, クラッド径 125 μ mの SM 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km (波長 1550nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 80 μ m です。

NWOC48 との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-30 に概略図を示します。また、NWOC48 の光インターフェース仕様を表 4.1-15 に示します。

○21:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

C-2DSF0803(2)(D)#S/P/0.2# S/P/0.2#「」M : SC2 芯コネクタ-SC2 芯コネクタ 「」内は、必要コード長を記述する

図 4.1-30 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-15 光インタフェースの仕様

項目	仕 様	
発 光 中 心 波 長	1.54 \pm 0.04 μ m	
光送信電力(平均値)	$-2 \sim +3.0 \mathrm{dBm}$	
光受信電力(平均値)	$-28.0 \sim -9 \mathrm{dBm}$	
光 伝 送 損 失	12.0(*1) ∼ 26.0dB	

*1: 光伝送損失が12.0以下の場合は、光アッテネータを使用して損失を調整してください。

推奨型名: 三和電気工業製光アッテネータ SCASA15 (15dB 損失)

4.1.27 シングルモード光ファイバコード (表 4.1 O22)


1000BASE-LH (70km 接続) HN-F9533-366GC (GBIC-LH) の接続に使用します。

光ファイバはコア径 9.5 μ m, クラッド径 125 μ mの GI 形石英ファイバで,伝送損失 0.3dB/km (波長 1500nm) 以下の光ファイバを使用したときの装置間最大伝送距離は 70km です。

1000BASE-LH (70km) との境界は、本装置側のコネクタとなります。

装置との接続には、シングルモード光ファイバコードが使用できます。図 4.1-31 に概略図を示します。

○22:【装置間直結】



推奨型名: 日立電線光ファイバケーブル

図 4.1-31 シングルモード光ファイバコードの概略図

表 4.1-16 光インタフェースの仕様

項目	仕 様	
発 光 中 心 波 長	$1.55{\pm}0.05\mu$ m	
光送信電力(平均値)	$-4 \sim +1 \mathrm{dBm}$	
光受信電力(平均値)	$-25.5 \sim -1 \mathrm{dBm}$	
光 伝 送 損 失	2(*1) ∼ 21.5dB	

*1:光伝送損失が2以下の場合は、光アッテネータを使用して 損失を調整してください。

推奨型名: 三和電気工業製光アッテネータ SCASA15 (15dB 損失)

4.2 電源ケーブル

ここでは, 端子板を介して電源を供給する

- ・ GR2000-6H/10/10H/20/20Hの DC-48V 電源ケーブル
- ・GR2000-20HのAC100V/AC200V電源ケーブル

について説明します。

4.2.1 DC-48V 用電源ケーブル (表 4.1 P2/P3/P4)

本装置にDC-48Vを供給するための電源ケーブルです。


本装置で使用するケーブルは 3 芯の撚り合わせケーブルを使用してください。各導体の AWG No. とケーブル外形の許容 寸法を表 4.2-1 に示します。


AWG No. はケーブルを流れる電流値により規定され、ケーブル外形はケーブルクランプの留め金具により規定されます。

-			
装置	AWG No.	ケーブル外径	端子板のネジ
10	10	φ16mm以下	
6H, 10H	8	φ23mm以下	M5
20	6	107 NT	
20Н		φ27mm 以下	M6

表 4.2-1 ケーブルの AWG No. とケーブル外径

本装置の端子板の形状と端子の許容寸法を図 4.2-1 に示します。





注 GR2000-6Hの端子板は図 4.2-9 参照

図 4.2-1 端子板の形状と端子の許容寸法

注意事項: DC-48V の場合,使用ケーブルが太く,端子板への接続を行いますので,電源ケーブルの工事は,専門の工事会社((株)日立電子サービス等)に依頼して実施してください。


4.2.2 20H AC100V/AC200V 用電源ケーブル


20Hに AC100V/AC200V を供給するための電源ケーブルです。装置に添付されます。 AWG No. とケーブル外形の許容寸法を表 4.2-2 に示します。

表 4.2-2 ケーブルの AWG No. とケーブル外径

装置	AWG No.	ケーブル外径	端子板のネジ
20Н	12	10.2mm	M4

端子板の形状と端子の許容寸法を図4.2-2に示します。





接続端子板

図 4.2-2 端子板の形状と端子の許容寸法

以下に電源接続概略図を示します。

図 4.2-3: GR2000-20

図 4.2-4: GR2000-10

図 4.2-5: GR2000-10H DC 入力

図 4.2-6: GR2000-20H AC100V 入力

図 4.2-7: GR2000-20H AC200V 入力

図 4.2-8: GR2000-20H DC 入力

図 4.2-9: GR2000-6H DC 入力

4.2.3 電源ケーブル接続図




図 4.2-3 GR2000-20の電源ケーブル接続図




図 4.2-4 GR2000-10の電源ケーブル接続図

4. 機器接続ケーブル




図 4.2-5 GR2000-10H DC 入力の電源ケーブル接続図




図 4.2-6 GR2000-20H AC100V 入力の電源ケーブル接続図




図 4.2-7 GR2000-20H AC200V 入力の電源ケーブル接続図




図 4.2-8 GR2000-20H DC 入力の電源ケーブル接続図

4. 機器接続ケーブル




図 4.2-9 GR2000-6H DC 入力の電源ケーブル接続図

機器設置条件

5

機器を建屋内に設置するためには、建屋内レイアウトや保守条件等を含めて、レイアウトを決定してください。

5.1 設置方法

本装置 (GR2000-4 の AC 入力, GR2000-10 の AC / DC 入力, GR2000-20 の AC / DC 入力, GR2000-2S の AC 入力, GR2000-10H の AC / DC 入力, GR2000-4S の AC 入力, GR2000-6H の AC / DC 入力) の設置, 部品の取付方法等設置方法について以下に述べます。

5.1.1 GR2000-4 の設置方法

GR2000-4は、卓上型を基準とし、設置場所はラック又は机上に設置するものとします。

(1) 卓上設置





図 5.1-1 GR2000-4の卓上置き外観図

- (a) 本装置は、横置き(卓上型)で使用してください。縦置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口, 排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し, 故障の原因になります。5.1.1(5) 項のエアーフローおよび5.4項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を、5.1.1(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。

(2) ラック収納設置



注: 本装置の奥行きは600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また,従来機種(NP200/NP220等)から切替える場合等,現在使用中のラックを使用する場合は,奥行きを確認して,使用してください。(19型ラックの内どりは,700mm 以上確保してください。)




図 5.1-2 GR2000-4のラック搭載図

- (a) GR2000-4 は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。(但し、JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は、(b) 注 2 を確認願います。)
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(ガイドレール:19型ラックのオプション)が必要になります。荷重負荷分散用の棚(ガイドレール)をラックに取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて装置をラックに固定してください。
 - (注1): ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。
 - (注2):装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。
- (c) 本装置の奥行きは 600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後には上図の通り、ケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリアを確保してください。
- (d) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し,故障の原因になります。 5.1.1(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (e) その他の設置上の注意事項を, 5.1.1(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。
- (f) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

「推奨品]

(株)日立インフォメーションテクノロジー


DCR (Data Communication Rack)シリーズ

(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 卓上型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-3 GR2000-4の卓上型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-4 GR2000-4のラック搭載時の保守エリア(上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー




図 5.1-5 GR2000-4のエアーフロー

5.1.2 GR2000-10 の設置方法

GR2000-10は、自立型を基準とし、設置場所はラック又は床置きに設置するものとします。

AC 入力と DC 入力の相違点は、DC 入力には背面側に DC 電源入力用端子盤を保護するカバーがあり、厚さ約 40mm の突起が有ることと、正面にブレーカ、ブレーカ警報端子盤があることです。以降の GR2000-10 の説明で特に AC 入力と DC 入力を区別する必要が無い場合は、AC 入力の図で説明します。設置上の注意事項は(4) 項を参照してください。

(1) 自立型 (床置き型)






図 5.1-6 GR2000-10の自立型外観図

- (a) 本装置は、縦置き (床置き型) で使用してください。横置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。 5.1.2(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を, 5.1.2(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。 装置固定にはスクリュージャッキを降ろしてください。詳細は 5.1.2(6)項の耐震対策を参照ください。

(2) ラック収納設置






注1:19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(特別注文のガイドレール)を取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて固定してください。

注2: 本装置の奥行きは600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また,従来機種 (NP200/NP220 等) から切替える場合等,現在使用中のラックを使用する場合は,奥行きを確認して,使用してください。 (19 型ラックの内どりは,700mm 以上確保してください。)

図 5.1-7 GR2000-10のラック搭載図

- (a) 本装置は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(特別注文のガイドレール)を取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて装置をラックに固定してください。 なお、ガイドレールは装置底面部に合わせて受けるようにしてください。




(注1): ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。

(注2):装置の上に、別装置を載せる場合には、1U(44.45mm)以上スペースを取って取り付けてください。

(注3): 装置側面からジャッキまで約27mm

(c) 本装置の奥行きは600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後には下図の通り、ケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリアを確保してください。



- (d) DC-48V の場合, 太い電源ケーブルを端子板に接続する必要があるため, 電源ケーブルの工事は, 専門の工事会社 ((株)日立電子サービス等)に依頼して実施してください。
- (e) 装置の吸気口, 排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し, 故障の原因になります。5.1.2(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (f) その他の設置上の注意事項を, 5.1.2(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。

(g) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

(オプションのガイドレール (最大搭載重量:85kg) は、使用不可です。特別注文のガイドレール (最大搭載重量:140kg) を使用してください。)


[推奨品]

(株)日立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ

(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(h) 本装置は、重量があります(最大搭載重量:85kg)ので、19型ラックに搭載する場合は、下図の様にハンドリフターの使用を推奨致します。




注意事項 使用するハンドリフターは、本装置の重量・寸法(下記参照)及び搭載する 19 型ラックの仕様を考慮して選定してください。

重量:最大 85kg (フル搭載時)


寸法:約750mm×約430mm×約600mm (高さ×幅×奥行)

ハンドリフターの準備ができない場合

ハンドリフターの準備ができない場合は、電源とファンユニットを取外し、下図の様に3人以上の作業で搭載することも可能です。なお、作業においては十分な注意が必要です。



電源とファンユニットの取外し方




注意事項

電源機構およびファンユニットは、長く・重い(奥行き:約520mm, 重量:約8kg) ので、取手をもち、下面をしっかりとサポートして取付け/取外します。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 自立型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-8 GR2000-10の自立型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-9 GR2000-10 のラック搭載時の保守エリア (上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置するラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー






図 5.1-10 GR2000-10のエアーフロー


(6) 耐震対策

(a) スクリュージャッキ, キャスター位置



(b) 外 観





- 注1 スクリュージャッキの上げ寸法
- 注2 排気として必要なため、確保のこと。
- 注3 装置固定にはスクリュージャッキを使用のこと (キャスターロックによる固定は行わないこと。)
- ※アンカーボルトで固定する場合はスクリュージャッキ (4 ケ)を外して行う。尚、M12 ナットを上記 A 部詳細と同じ様に筐体側に締め付けること。

M12 ナットが無い場合は、スクリュージャッキの M12 ナットを流用すること。

図 5.1-11 GR2000-10の耐震対策図

5.1.3 GR2000-20 の設置方法

GR2000-20は、自立型を基準とし、設置場所はラック又は床置きに設置するものとします。

AC 入力と DC 入力の相違点は,DC 入力には背面側に DC 電源入力用端子盤を保護するカバーがあり,厚さ約 40mm の突起が有ることと,背面にブレーカ,ブレーカ警報端子盤があることです。

以降の GR2000-20 の説明で特に AC 入力と DC 入力を区別する必要が無い場合は、AC 入力の図で説明します。 設置上の注意事項は(4)項を参照してください。

(1) 自立型 (床置き型)




図 5.1-12 大型装置の自立型外観図

- (a) 本装置は、縦置き (床置き型) で使用してください。横置きにしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.3(5) 項のエアーフローおよび 5.4 節の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を, 5.1.3(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。 装置固定にはスクリュージャッキを降ろしてください。詳細は 5.1.3(6)項の耐震対策を参照ください。

UNDER SUPORT の取付方法

- (a) 添付あるいは、UNDER SUPORT 取付けのボルト (M12) を外して、ボルトをスクリュージャッキ内側にある M12 ボルト穴に仮止めする。
- (b) UNDER SUPORT を装置下部と(a)のボルトの間に挟み込む。
- (c) ボルトを締める。





図 5.1-13 UNDER SUPORT 取付図

(2) ラック収納設置



注:ガイドレール及び固定ネジは ラックのオプションです。


注: 本装置の奥行きは600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また,従来機種(NP200/NP220等)から切替える場合等,現在使用中のラックを使用する場合は,奥行きを確認して,使用してください。(19型ラックの打ちどりは,700mm 以上確保してください。)

図 5.1-14 GR2000-20のラック搭載図


注意事項: 本装置の重量は最大 190kg ありますので, 19 型ラック搭載には 特別の注意が必要です。(h) 項を参照してください。 寸法: 約 1450mm×約 440mm×約 600mm(高さ×幅×奥行) 注

本装置は,装置の最大重量が 190kg あり,19 型ラック搭載には特別の注意が必要ですので,個別にご相談ください。

なお、参考までに以下の注意をあげておきます。



- (a) 本装置は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。(個別対応)また、JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は、(b) 注 3 を確認してください。
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(特別注文のガイドレール)を取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて固定してください。 なお、ガイドレールは装置底面部に合わせて受けるようにしてください。



- (注1) ラックへの固定ネジはM5を使用してください。
- (注2)装置の上に、別装置を載せる場合には、1U(44.45mm)以上スペースを取って取り付けてください。
- (注3)装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。
- (c) 本装置の奥行きは 600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後にはケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリア (GR2000-10 と同じ) を確保してください。 (5.1.2(2)項参照)

- (d) DC-48V の場合, 太い電源ケーブルを端子板に接続する必要があるため,電源ケーブルの工事は,専門の工事会社 ((株)日立電子サービス等)に依頼して実施してください。
- (e) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.3(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (f) その他の設置上の注意事項を, 5.1.1(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください
- (g) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

(標準オプションのガイドレールは、使用不可です。特別注文のガイドレール (最大搭載重量:190kg) を使用してください。)


[推奨品]

(株) 日立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ

(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(h) 本装置は,重量があります(最大搭載重量:190kg)ので,19型ラックに搭載する場合は,下図の様にハンドリフターを使用してください。



注意事項 使用するハンドリフターは、本装置の重量・寸法(下記参照)及び搭載する 19 型ラックの仕様を考慮 して選定してください。

重量:最大190kg (フル搭載時)


寸法:約1450×約440×約600(高さ×幅×奥行) (人手作業での搭載は行わないでください。)

(i) 本装置を19型ラックに搭載した状態での納入が可能な場合もありますので、必要時には個別にご相談願います。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 自立型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-15 GR2000-20の自立型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-16 GR2000-20 のラック搭載時の保守エリア (上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー






図 5.1-17 GR2000-20のエアーフロー


(6) 耐震対策

(a) スクリュージャッキ, キャスター位置









MAX

50

キャスター

注1 スクリュージャッキの上げ寸法

注2 排気として必要なため、確保のこと。

スクリュージャッキ

注3 装置固定にはスクリュージャッキを使用のこと(キャスターロックによる固定は行わないこと。)

図 5.1-18 GR2000-20の耐震対策図

5.1.4 GR2000-2S の設置方法

GR2000-2Sは、卓上型を基準とし、設置場所はラック又は机上に設置するものとします。

(1) 卓上設置





図 5.1-19 GR2000-2Sの卓上置き外観図

- (a) 本装置は、横置き(卓上型)で使用してください。縦置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口, 排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し, 故障の原因になります。5.1.4(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を, 5.1.4(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。

(2) ラック収納設置



注:本装置の奥行きは480mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また、従来機種(NP200/NP220等)から切替える場合等、現在使用中のラックを使用する場合は、奥行きを確認して、使用して ください。(19型ラックの内どりは、580mm 以上確保してください。)




図 5.1-20 GR2000-2Sのラック搭載図

- (a) GR2000-2S は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。(但し、JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は、下記の(b)注 2 を確認願います。)
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(ガイドレール:19型ラックのオプション)が必要になります。荷重負荷分散用の棚(ガイドレール)をラックに取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて装置をラックに固定してください。
 - (注1): ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。
 - (注2):装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。
- (c) 本装置の奥行きは 480mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後には図 5.1-20 の 通り、ケーブルが引き出されますので、19 型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリアを確保してください。
- (d) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し,故障の原因になります。 5.1.4(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (e) その他の設置上の注意事項を, 5.1.4(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。
- (f) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

「推奨品」 (株) 目立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ


(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(g) ラック搭載時の電源ケーブル引出しエリアおよびラック搭載金具について, 5.1.7(2)(g)を参照願います。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 卓上型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-21 GR2000-2S の卓上型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-22 GR2000-2Sのラック搭載時の保守エリア (上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー




図 5.1-23 GR2000-2Sのエアーフロー

5.1.5 GR2000-10Hの設置方法

GR2000-10Hは、自立型を基準とし、設置場所はラック又は床置きに設置するものとします。

AC 入力と DC 入力の相違点は、電源の供給が、AC 入力ではインレット、DC 入力では端子板になっていることと、電源スイッチが、AC 入力では 200V: スイッチ / 100V: ブレーカ、DC 入力ではブレーカになっていることです。以降の GR2000 – 10H の説明で特に AC 入力と DC 入力を区別する必要が無い場合は、AC 入力の図で説明します。

(1) 自立型 (床置き型)





図 5.1-24 GR2000-10Hの自立型外観図

- (a) 本装置は、縦置き (床置き型) で使用してください。横置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.5(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を, 5.1.5(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。 装置固定にはスクリュージャッキを降ろしてください。詳細は 5.1.5(6)項の耐震対策を参照ください。

(2) ラック収納設置



注1:19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(特別注文のガイドレール)を取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて固定してください。


注2: 本装置の奥行きは 600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。高さはキャスタを除いた高さですのでご注意ください。

また、従来機種 (NP200/NP220等) から切替える場合等、現在使用中のラックを使用する場合は、奥行きを確認して、使用してください。 (19型ラックの内取りは、700mm以上確保してください。)

注3:ラック設置の際は、スクリュージャッキは取り外してください。

図 5.1-25 GR2000-10Hのラック搭載図

- (a) 本装置は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。(但し、JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は、下記の(b)注 4 を確認願います。)
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(特別注文のガイドレール)を取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて装置をラックに固定してください。 なお、ガイドレールは装置底面部に合わせて受けるようにしてください。




(注1): ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。

(注2):装置の上に、別装置を載せる場合には、1U(44.45mm)以上スペースを取って取り付けてください。

(注3):装置側面からジャッキまで約27mm

(注4):装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。

(c) 本装置の奥行きは 600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後には下図の通り、ケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリアを確保してください。



- (d) DC-48V の場合, 太い電源ケーブルを端子板に接続する必要があるため, 電源ケーブルの工事は, 専門の工事会社 ((株)日立電子サービス等)に依頼して実施してください。
- (e) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.5(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (f) その他の設置上の注意事項を, 5.1.5(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。

(g) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

(オプションのガイドレール (最大搭載重量:85kg) は、使用不可です。特別注文のガイドレール (最大搭載重量:140kg) を使用してください。)


[推奨品]

(株)日立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ

(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(h) 本装置は,重量があります(最大搭載重量: 120 kg)ので,19型ラックに搭載する場合は,下図の様にハンドリフターの使用を推奨致します。



注意事項 使用するハンドリフターは、本装置の重量・寸法(下記参照)及び搭載する 19 型ラックの仕様を考慮 して選定してください。

重量:最大120kg (フル搭載時)


寸法:約630mm×約440mm×約600mm(高さ×幅×奥行)

(i) ラックに複数台の GR2000-10H を搭載する場合は、エアフローや搭載方法に関して検討を要するため、個別に御相談ください。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 自立型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-26 GR2000-10Hの自立型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-27 GR2000-10Hのラック搭載時の保守エリア(上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー






図 5.1-28 GR2000-10Hのエアーフロー


(6) 耐震対策

(a) スクリュージャッキ, キャスター位置



(b) 外 観





- 注1 スクリュージャッキの上げ寸法
- 注2 排気として必要なため、確保のこと。
- 注3 装置固定にはスクリュージャッキを使用のこと (キャスターロックによる固定は行わないこと。)

※アンカーボルトで固定する場合はスクリュージャッキ (4 ケ) を外して行う。

図 5.1-29 GR2000-10Hの耐震対策図

5.1.6 GR2000-20Hの設置方法

GR2000-20Hは、自立型を基準とし、設置場所はラック又は床置きに設置するものとします。 AC入力とDC入力の相違点は、電源供給部が、AC入力はAC/DC、DC入力はDC INPUT になっていることです。 以降の大型装置の説明で特にAC入力とDC入力を区別する必要が無い場合は、AC入力の図で説明します。

(1) 自立型 (床置き型)





図 5.1-30 GR2000-20Hの自立型外観図

- (a) 本装置は、縦置き (床置き型) で使用してください。横置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口, 排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し, 故障の原因になります。5.1.6(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を, 5.1.6(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。 装置固定にはスクリュージャッキを降ろしてください。詳細は 5.1.6(6)項の耐震対策を参照ください。

(2) ラック収納設置



注:ガイドレール及び固定ネジは ラックのオプションです。

注: 本装置の奥行きは 600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また,従来機種 (NP200/NP220 等) から切替える場合等,現在使用中のラックを使用する場合は,奥行きを確認して,使用してください。 (19 型ラックの内取りは,700mm 以上確保してください。)


図 5.1-31 GR2000-20Hのラック搭載図

注意事項: 本装置の重量は最大 160kg ありますので、19 型ラック搭載には特別の注意


が必要です。(h)項を参照してください。

寸法:約890mm(キャスタ除く)×約440mm×約600mm(高さ×幅×奥行)

本装置は、装置の最大重量が 160kg あり、19 型ラック搭載には特別の注意が必要ですので、個別に御相談ください。なお、参考までに以下の注意をあげておきます。



- (a) 本装置は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。 (個別対応) また、JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は、(b) 注3 を確認してください。
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(特別注文のガイドレール)を取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて固定してください。 なお、ガイドレールは装置底面部に合わせて受けるようにしてください。



- (注1) ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。
- (注2)装置の上に、別装置を載せる場合には、1U(44.45mm)以上スペースを取って取り付けてください。
- (注3)装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。
- (c) 本装置の奥行きは 600mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後にはケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリア (GR2000-10Hと同じ) を確保してください。 (5.1.5(2)項参照)

- (d) DC-48V の場合,使用ケーブルが太く,端子板への接続を行いますので,電源ケーブルの工事は,専門の工事会社 ((株)日立電子サービス等)に依頼して実施してください。
- (e) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.6(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (f) その他の設置上の注意事項を, 5.1.6(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。
- (g) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

(標準オプションのガイドレールは、使用不可です。特別注文のガイドレール (最大搭載重量:190kg) を使用してください。)


[推奨品]

(株) 日立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ

(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(h) 本装置は,重量があります(最大搭載重量:160kg)ので,19型ラックに搭載する場合は,下図の様にハンドリフターを使用してください。



注意事項 使用するハンドリフターは、本装置の重量・寸法(下記参照)及び搭載する 19 型ラックの仕様を考慮 して選定してください。 (人手作業での搭載は行わないでください。)

重量:最大160kg (フル搭載時)


寸法:約890mm×約440mm×約600mm(高さ×幅×奥行)

- (i) 本装置を19型ラックに搭載した状態での納入が可能な場合もありますので、必要時には個別にご相談願います。
- (j) ラックに複数台の GR2000-20H を搭載する場合は、エアフローおよび搭載方法に関して検討を要するため、個別に ご相談ください。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 自立型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-32 GR2000-20Hの自立型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-33 GR2000-20Hのラック搭載時の保守エリア(上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー





図 5.1-34 GR2000-20Hのエアーフロー

(6) 耐震対策

(a) スクリュージャッキ, キャスター位置



(b) 外 観




図 5.1-35 GR2000-20Hの耐震対策図

5.1.7 GR2000-4S の設置方法

GR2000-4Sは、卓上型を基準とし、設置場所はラック又は机上に設置するものとします。

(1) 卓上設置






図 5.1-36 GR2000-4Sの卓上置き外観図

- (a) 本装置は、横置き(卓上型)で使用してください。縦置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し,故障の原因になります。 5.1.7(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を, 5.1.7(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。

(2) ラック収納設置





注: 本装置の奥行きは 480mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また,従来機種 (NP200/NP220 等) から切替える場合等,現在使用中のラックを使用する場合は,奥行きを確認して,使用してください。 (19型ラックの内どりは,580mm 以上確保してください。)




図 5.1-37 GR2000-4Sのラック搭載図

- (a) GR2000-4S は、JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。(但し、JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は、(b) 注 2 を確認願います。)
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(ガイドレール:19型ラックのオプション)が必要になります。荷重負荷分散用の棚(ガイドレール)をラックに取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて装置をラックに固定してください。
 - (注1): ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。
 - (注2):装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。
- (c) 本装置の奥行きは 480mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後には上図の通り、ケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリアを確保してください。
- (d) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.7(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (e) その他の設置上の注意事項を, 5.1.7(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。
- (f) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

「推奨品]

(株)日立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ

(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

(g) ラック搭載時の電源ケーブル引出しエリアおよびラック搭載金具について

<Lアングルタイプ電源ケーブル使用について>


電源ケーブル (標準添付ストレートタイプ) を引出す (70mm) のエリアを電源実装面に確保できない場合,下記 Lアングルタイプの電源ケーブルを使用することで,電源実装面から約30mm のエリア確保だけでラックへの搭載が可能になります。

ご使用の際は、個別に御相談ください。なお、下記電源ケーブルは特別注文として発注願います。

図番-品番:5705157-24 コネクタ(装置側):Lアングル 定格:AC125V, 15A

また、ご使用の際は下記に従い電源ケーブル固定用の抜け防止金具を取外してください。

特に GR2000-4S の場合は、上下の電源、RMCPU の挿抜の妨げになりますので、必ず抜け防止金具を取外してください。



①部をどちらか一方から押し 抜け防止金具を抜く

電源ケーブルをルーティングするときは、緊急時(万一異常が発生した場合)に電源ケーブルのコネクタ部(装置側)を抜けるように作業してください。

電源ケーブルの装置側でクランプ等をすると、電源ケーブルが抜けにくくなりますので注意願います。


<ラック搭載時の取付け金具による装置の奥行き方向調整について>

ラック搭載時の装置奥行き方向の位置を変更できるように,ラック搭載金具の変更を検討中です。 個別にご相談ください。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 卓上型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-38 GR2000-4S の卓上型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-39 GR2000-4S のラック搭載時の保守エリア (上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー




図 5.1-40 GR2000-4Sのエアーフロー

5.1.8 GR2000-6Hの設置方法

GR2000-6Hは、卓上型を基準とし、設置場所はラック又は机上に設置するものとします。

(1) 卓上設置





図 5.1-41 GR2000-6Hの卓上置き外観図

- (a) 本装置は、横置き(卓上型)で使用してください。縦置きしたり、壁に立掛けたりすると、転倒した場合、危険であり、故障の原因になります。
- (b) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.8(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (c) その他の設置上の注意事項を、5.1.8(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。

(2) ラック収納設置



注:本装置の奥行きは 480mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。 また,従来機種 (NP200/NP220 等) から切替える場合等,現在使用中のラックを使用する場合は,奥行きを確認して,使用してください。 (19型ラックの内どりは,580mm 以上確保してください。)




図 5.1-42 GR2000-6Hのラック搭載図

- (a) GR2000-6H は, JIS 規格及び EIA 規格準拠の 19 型ラック内への搭載が可能です。(但し, JIS 規格の 19 型ラックに搭載する場合は, (b) 注 2 を確認願います。)
- (b) 19型ラックに設置する場合には、使用されるラック専用の荷重負荷分散用の棚(ガイドレール:19型ラックのオプション)が必要になります。荷重負荷分散用の棚(ガイドレール)をラックに取り付けた上で、添付のラック取付け金具にて装置をラックに固定してください。
 - (注1): ラックへの固定ネジは M5 を使用してください。
 - (注2):装置にラック取付け金具を装着するため、ラック側開口は450mm以上必要です。
- (c) 本装置の奥行きは 480mm あります。本奥行きを考慮してラックを選定してください。装置の前後には上図の通り、ケーブルが引き出されますので、19型ラックに扉を付ける場合は、ケーブル引出エリアを確保してください。
- (d) 装置の吸気口,排気口を塞ぐようなものは置かないでください。通風を阻害し、故障の原因になります。5.1.8(5) 項のエアーフローおよび 5.4 項の冷却についてを参考にして設置してください。
- (e) その他の設置上の注意事項を, 5.1.8(4)項を示します。それらの注意事項を守った上で設置してください。
- (f) 19型ラックの新規導入に当たっては、以下のラックを推奨致します。

「推奨品]

(株) 目立インフォメーションテクノロジー

DCR (Data Communication Rack)シリーズ


(具体的な機器・オプションの選定は、(2)-(4)項の条件や注意事項を考慮して行ってください。)

- (g) ラック搭載は、重量が最大 60kg ありますので、3 人以上で作業願います。
- (h) ラック搭載時の電源ケーブル引出しエリアおよびラック搭載金具について, 5.1.7(2)(g)を参照願います。

(3) 保守・設置エリア

設置機器の保守・設置エリアとして以下のスペースを最低限確保してください。


(a) 卓上型



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-43 GR2000-6Hの卓上型の保守エリア

(b) ラック搭載時の保守エリア



注意事項:装置背面側の保守エリアも必ず確保してください。 (障害時の部品の交換ができなくなります。)

図 5.1-44 GR2000-6Hのラック搭載時の保守エリア (上方より見た図)

(4) 設置上の注意事項

- (a) 本装置は、水平に設置してください。
- (b) 本装置の積重ねは、危険ですので行わないでください。
- (c) 本装置の周囲及び上には、花瓶等の水ものを置かないでください。
- (d) 本装置を設置する机およびラックのガイドレールの強度は、本装置の重さに耐えられるものを使用してください。
- (e) 本装置は、ランプの状態が容易に確認できる位置に設置してください。
- (f) 本装置は、ケーブリング又は人の通行の邪魔にならないように考慮し、設置してください。
- (g) 本装置は、ケーブル類の保護のため壁際に設置してください。ただし、保守員が装置の後ろ側((3)項参照)に入り込めるよう、装置の保守エリアを確保してください。
- (h) ケーブル類は、ダクトを通すかモールにより保護してください。特に光ファイバケーブルは、コード曲げ半径 [長径方向:100mm、短径方向:50mm] 以上とし、メタルモール等によって保護してください。
- (i) 光ファイバコードは、装置を保守する時に必要な分の長さ (3m) を予め考慮して準備し、余長のコードは装置の近くに束ねて巻いておいてください。
- (j) 光ファイバコードと他のインタフェースケーブルが混在する場合,光ファイバコードに無理な力が加わらない様に してください。

(5) エアーフロー





図 5.1-45 GR2000-6Hのエアーフロー

5.2 装置移動時の注意

GR2000-10/10H/20/20Hの移動時は、下記手順で行ってください。

- ①レベリングボルトに組み込まれている固定ナット (M12) をスパナー等の工具を使用して、緩めてください。
- ②レベリングボルト(本体)を回して(ネジ構造),本体に押し込み床面より20mm程度上げてください。
- ③再度レベリングボルトの固定ナットを締め直してください。
- ④この状態で本体を移動してください。
- ⑤移動先で①~④の逆の手順で、固定してください。



注1:レベリングボルト及びキャスターは各々合計4ヶ所あります。

注2:GR2000-10/10H/20Hでキャスターロックによる固定は行わないでください。

図 5.2-1 装置の移動図 (例:GR2000-10)

5.3 装置の騒音について

(1) GR2000 は信頼性向上の為,冷却用ファンを内蔵していますので,ファンによる騒音が発生します。

GR2000-4 : 約 50dB (A)
GR2000-10/20 : 約 55dB (A)
GR2000-2S : 約 49dB (A)

** 49db (A) 装置側面から 1m の距離で測定。

GR2000-4S : 約 46dB (A)
GR2000-6H : 約 55dB (A)
GR2000-10H/20H : 約 64/62dB (A)/

装置の設置に際しては、騒音を考慮し、できるだけ事務所、会議室等の静かな場所は避けてください。 止むを得ず、静かな所に設置する場合は、レイアウトに配慮し設置してください。

<例>

- ・衝立て・棚等により直接音が聞こえないようにする。
- ・人が頻繁に使用する場所(事務所、会議室、机等)の近くへは設置しない。
- オフィスの隅に設置する。
- ・ラック内に収容する。 (この場合, ラックのパネルは, 穴のあいてないものを使用し, 冷却にのため, ラックに FAN を設けてください。)

(2) サイレンサ

(a) 2S

サイレンサにより約 5dB(A)の効果が有ります。 特別注文にて、請け賜ります。

(b) 4S/6H

サイレンサを検討中です。個別にご相談ください。

5.4 冷却について

5.4.1 卓上設置および床上設置の場合

- (1) 本装置のエアーフローを確保するため、本装置の周りに下記空間を設けてください。本装置のエアーフローが確保できない場合、誤動作、故障の原因になります。
 - (a) GR2000-4/2S/4S/6H

装置側面から 50mm 以上空ける。

(b) GR2000-10/20/10H/20H

装置側面から 50mm 以上、装置前後面から 300mm 以上空ける。

- (注) エアーフローとは別に保守エリア(5.1節参照)も確保する必要があります。
- (2) 装置の周辺にファン等の強制空冷システムを備えた他の装置を設置する場合、お互いのエアーフローが干渉してお互いの冷却に下記の悪影響を及ぼす危険があります。
 - (a) 周辺の装置の排気が自装置の入気に回り込むことにより、自装置の入気温度が装置環境仕様を越えてしまう。
 - (b) 周辺の装置の入気または排気が強力すぎる場合,自装置のエアーフローに対して逆向きの気圧が加わり,自装置内部の冷却能力が低下してしまう。

本装置がこれらの悪影響を受けた場合、誤動作、故障の原因になります。必要に応じて、装置間隔をさらに空けるか、 装置間に仕切板を設置して、お互いのエアーフローが干渉しないようにしてください。

5.4.2 ラック収納設置の場合

- (1) ラックの側板、柱、ガイドレール、前後扉等の構造物と装置の間に下記空間を設けてください。本装置のエアーフローが確保できない場合、誤動作、故障の原因になります。
 - (a) GR2000-4/2S/4S/6H

装置側面から 50mm 以上空ける。

(b) GR2000-10/20/10H/20H

装置側面から 50mm 以上空ける。装置前後面から 300mm 以上空ける。


(装置前後面に 300mm 以上確保できない場合は、冷却用パンチング穴の空いている扉を使用するか扉を取外す等を 行い、装置の通気を妨げないようにしてください。)

- (2) ラック内の温度が装置環境仕様(3.1節参照)に入るようにしてください。ラック内の温度が装置環境仕様に入らない場合、誤動作、故障の原因になります。ラック内の温度を装置環境仕様に入れるための手段として、下記を検討してください
 - (a) ラックにファンを設けて、ラック内の換気が十分に行われるようにしてください。
 - (b) 前後扉を冷却用パンチング穴の空いているものを使用するか扉を取外す等を行い、ラック内の通気性をよくしてください。
 - (c) 必要に応じて、ラック内の装置収納数を減らすか、装置搭載間隔を空けてください。
- (3) 本装置の上下にファン等の強制空冷システムを備えた他の装置を搭載する場合,お互いのエアーフローが干渉してお互いの冷却に悪影響 (5.4.1(2)項参照) を及ぼす危険があります。本装置がこれらの悪影響を受けた場合,誤動作,故障の原因になります。必要に応じて,ラック内の装置搭載間隔を空けてお互いのエアーフローが干渉しないようにください。

5.5 ケーブルルーティング

(1) 床置き時

GR2000 のインタフェースケーブルのルーティングは、設置後のボードの挿抜を考慮し行ってください。特に、ラックへ搭載する場合は、ケーブル本数が多くなりますのでラックのクランプ等を使ってボード挿抜を妨げることのないようルーティングしてください。




衝立等


ケーブルがボードの挿抜を妨げるのでこのようなルーティングはしないでください

ケーブルはボードを挿抜しやすいようにルーティング し、かつ作業しやすいように余長を取ってください

(2) ラック搭載時




ラック搭載の場合上図のようにルーティングすると 自装置ばかりでなく他の装置にも影響しますので やめてください



ラックのクランプ等を使ってラック内の装置のボード の挿抜あるいは装置交換を妨げないようなルーティン グをしてください


(3) GR2000-20 ケーブル固定金具



装置添付のケーブル固定金具を取付け、ケーブルをルーティングしてください。特に光ケーブルに負荷がかからないようにルーティングしてください。なお、ケーブル固定金具を取り付けると、外形寸法より80mm飛び出しますので、ラック搭載時に注意願います。

(ラック側のケーブルガイド等を使用頂くようお願いします。)

(4) GR2000-6H ケーブル固定金具




装置添付のケーブル固定金具を取付け、ケーブルをルーティングしてください。

特に光ケーブルに負荷がかからないようにルーティングしてください。

なお,ケーブル固定金具を取付けると,外形寸法より 20mm 飛び出しますので,ラック搭載時に注意願います。 (ラック側のケーブルガイド等を使用いただくようお願いします。)


(5) GR2000-10H ケーブル固定金具



装置添付のケーブル固定金具を取付け、ケーブルをルーティングしてください。特に光ケーブルに負荷がかからないようにルーティングしてください。なお、ケーブル固定金具を取り付けると、外形寸法より70mm飛び出しますので、ラック搭載時に注意願います。

(ラック側のケーブルガイド等を使用頂くようお願いします。)

(6) GR2000-20H ケーブル固定金具



装置添付のケーブル固定金具を取付け、ケーブルをルーティングしてください。特に光ケーブルに負荷がかからないようにルーティングしてください。なお、ケーブル固定金具を取り付けると、外形寸法より70mm飛び出しますので、ラック搭載時に注意願います。

(ラック側のケーブルガイド等を使用頂くようお願いします。)

(7) 装置のケーブル引き出しエリアを (30) (40) (70) としていますが、ケーブル本数が多くなる等により、ケーブルに負荷がかかるケースも有ります。引き出しエリアを $(+10\sim20\,\mathrm{mm})$ 程度余分に確保し、ケーブルへの負荷を低減するようにお願いします。

5.6 ラック搭載金具について

(1) ラック搭載時の取付金具による奥行き方向調整について

28, 48, 6H については、ラック搭載時の奥行き方向を調整できる金具を用意しています。 特別注文で発注可能ですので、個別にご相談ください


(2) オープンラック用金具について

2S, 4S, 6H, 10H については、下図に示すようにラック側の装置取付けネジ部だけで装置を取付けられる BRKT, ガイド を用意しています。作業は 2 人以上で実施願います。

特別注文で発注可能ですので、個別にご相談ください。

なお、適用可能な規格は、EIA 規格ですのでご注意ください。

JIS 規格品が必要な場合は、別途ご相談ください。



① BRKT を装置に取付けてください。 ガイドレールをラックに取付けてください。

②ガイドレールに装置を載せ、装置後方を支え ながら、装置を奥まで移動させてください。 装置後方を支えた状態で、BRKT をラックに ネジ止めしてください。

機器諸元

6

表 6.1 機器諸元一覧 (1/6)

							設	置条	件				電	源	条	件	
項番	型 式	機器名	設置 型式	i	機器寸	法(mm)		操作及び保守	守エリア(m)質量	振動	電圧	周波数	所要 電流	発熱 量	電源接続	
				高	幅	奥行	長さ	前側 後側	左側 右位	(kg)	(m/S^2)	(V)	(Hz)	(A)	(W)		
1	HN-9533-11S	ネットワーク間	卓上	約	約	約	_	保守工	リア参照	約	2. 45	I	項番 9	(AC 入ナ	j) に	 よる	
		接続装置 GR2000-4	ラック	130	130 440 600 25 以下												
2	HN-9533-12M	ネットワーク間	床置き	約	約	約	_	保守工	リア参照	約	2.45	ŋ	頁番 10	(AC 入)	カ)ま	たは	
		接続装置 GR2000-10	ラック	750	430	600				85	以下	IJ	頁番 12	(DC 入	力) に	よる	
3	HN-9533-13L	ネットワーク間	床置き	約	約	約	_	保守工	リア参照	約	2.45	ŋ	頁番 11	(AC 入)	カ)ま	たは	
		接続装置 GR2000-20	ラック	1450	440	600				190	以下	Ŋ	頁番 14	(DC 入	力) に.	よる	
4	HN-9533-11CS	ネットワーク間	卓 上	約	約	約	_	保守工	リア参照	約	2. 45	AC	50/60	2	200	接地形	
		接続装置 GR2000-2S	ラック	88	440	480				15	以下	100	±1			2極差込	
5	HN-9533-12SS	ネットワーク間	卓上	約	約	約	_	保守エ	リア参照	約	2. 45	ŋ	頁番 16	(AC 入	力) に	よる	
		接続装置 GR2000-4S	ラック	133	440	480				25	以下						
6	HN-9533-13HH	ネットワーク間	床置き	約 約							ŋ	頁番 17	(AC 入)	カ)ま	たは		
		接続装置 GR2000-6H	ラック	360 440 480 60 以下							Ŋ	頁番 18	(DC 入	力) に	よる		
7	HN-9533-13MH	ネットワーク間	床置き	約	約	約	_	保守工	リア参照	約	2.45	項	項番 19.21 (AC 入力) または				
		接続装置 GR2000-10H	ラック	630	440	600				120	以下	項番 23 (DC 入力) による					
8	HN-9533-14LH	ネットワーク間	床置き	約	約	約	_	保守工	リア参照	約	2. 45	項	番 25. 27	7 (AC ブ	(力) 言	または	
		接続装置 GR2000-20H	ラック	890	440	600				160	以下	項番 29 (DC 入力) による					
9	HN-F9533-1S1	電源機構		HN-	-9533-	11S 型	ネット	ワーク間接続	装置に含ま	れる		AC	50/60	3	270	接地形	
		POW-S100										100	±1			2極差込	
10	HN-F9533-1M1	電源機構		HN-	-9533-	12M 型	ネット	ワーク間接続	装置に含ま	れる		AC	50/60	8.5	770	接地形	
		POW-M100				(AC 入	力時	GR2000-10 k3	_搭載)			100	±1			2極差込	
11	HN-F9533-1L2	電源機構		HN-	-9533-	13L 型	ネット	ワーク間接続	装置に含ま	れる		AC	50/60	8	1440	接地形	
		POW-L200				(AC 入	力時	GR2000-20 k3	_搭載)			200	±1			2極引掛	
12	HN-F9533-1MD	電源機構	DC 入	DC 入力時 HN-F9533-1MDN とセットで HN-F9533-1L2 に代えて搭載する							載する	DC	-	17	770	分電盤	
		POW-MDC		(DC 入力時 GR2000-10 に搭載)								-48				へ接続	
13	HN-F9533-1MDN	電源入力機構		HN-9533-12M型ネットワーク間接続装置に含まれる													
		INPUT-MDC		(DC 入力時 GR2000-10 に搭載)									T		ı		
14	HN-F9533-1LD	電源機構	DC入	力時H	N-F953	3-1LDN	とセッ	ルトで HN-F95	33-1L2 に作	えて搭記	載する	DC	_	34	1440	分電盤	
		POW-LDC				(DC 入	力時	GR2000-20 k	_搭載)			-48				へ接続	
15	HN-F9533-1LDN	電源入力機構		HN-9533-13L 型ネットワーク間接続装置に含まれる													
		INPUT-LDC		(DC 入力時 GR2000-20 に搭載)													

注1) 装置の高さには、キャスター・ゴム足等を含みません。詳細な寸法は、5章を参照してください。

6. 機器諸元

表 6.1 機器諸元一覧 (2/6)

							設	置	条	件					電	源	条	件
項			設置					操作	及び保	守エリア	r				周波	所要	発熱	電源
番	型式	機器名	型式	1	機器寸	法(mm)			(mm))		質量	振動	電圧	数	電流	量	接続
				高さ	幅	奥行	長さ	前側	後側	左側右	側	(kg)	(m/S ²)	(v)	(Hz)	(A)	(W)	
16	HN-F9533-1S1S	電源機構		HN-953	3-12S	1				置に含る				AC	50/6	3	260	接地形
10	11. 10000 1010	POW-S100S		11. 000	,0 120	о <u>ш</u> т.	, , ,	× 100	100110000	E,- L	, , , o ,			100	0±1		200	2極差込
17	HN-F9533-1H1H	電源機構		HN-953	R3-13H	H型ネ、	ットワ	- ク間:	接続法	置に含る	‡ h. z	5		AC	50/60	12	1140	接地形
1.	111 1 3000 111111	POW-H100H		II. 500		C 入力!					₩ N O .º	,		100	±1	12	1140	2極差込
18	HN-F9533-1HDH	電源機構		HN-953						置に含る	まれる	5		DC	_	26	950	分電盤
		POW-HDCH			(D	C 入力!	· 诗 GR	2000-6	Hに搭詞	載)				-48				へ接続
19	HN-F9533-1M1H	電源機構		HN-953	33-13M	H型ネ・	ットワ	ーク間	接続装	置に含る	まれる	5		AC	50/60	12	1080	接地形
		POW-M100H				C 入力師					,			100	±1			2極差込
20	HN-F9533-1M1HA	電源部冗長化機構	HN-9533	3-13MH	型ネッ	トワー	ク間接	绕続装置	置に搭載	よし電源	冗長	化を行	す う	AC	50/60	-	-	接地形
		POW-M100HA			(A0	2入力#	寺 GR2	2000-10)H に搭	載)				100	±1			2極差込
21	HN-F9533-1M2H	電源機構		HN-953	33-13M	H型ネ	ットワ	ーク間	接続装	置に含る	まれる	5		AC	50/60	8	1350	接地形
		POW-M200H			(A(2入力師	寺 GR2	2000-10)H に搭	載)				200	±1			2極引掛
22	HN-F9533-1M2HA	電源部冗長化機構	HN-9533	3-13MH	型ネッ	トワー	ク間接	· · · · · · · · · · · · · ·	置に搭載	よし電源	冗長	化を往	_{すう}	AC	50/60	_	_	接地形
		POW-M200HA				· C 入力師								200	±1			2極引掛
23	HN-F9533-1MDH	電源機構		HN-953	33-13M	H型ネ・	ットワ	ーク間	接続装	置に含る	まれる	5		DC	_	27	1170	分電盤
		POW-MDCH				C 入力#					,			-48				へ接続
24	HN-F9533-1MDHA	電源部冗長化機構	HN-9533	3-13MH	型ネッ	トワー	ク間接	· 結本是	骨に搭載	1.雷源	冗長	化を行	テう	DC	_	_	_	分電盤
21	III 1 3000 IMDIN	POW-MDCHA	111 3000	J TOMIT		- / C 入力師					<i>, , , , , , , , , ,</i>	1021	1 /	-48				へ接続
25	HN-F9533-1L1H	電源機構		HN-053						置に含る	th z	ί.		AC	50/60	16	1080	接地形
20	III 19000 ILIII	POW-L100H		IIIV 300		2入力師					£ 4 ∪ °0	,		100	±1	10	1000	2極引掛
26	HN-F9533-1L1HA	電源部冗長化機構	HN-9533	R-14LH							冗長	化を行	テう	AC	50/60	_	_	接地形
20	III 1 3000 ILIIII	POW-L100HA	111 3000	J ITLII		- / C 入力師					<i>, , , , , , , , , ,</i>	1021	1 /	100	±1			2極引掛
27	HN-F9533-1L2H	電源機構		HN-953						置に含る	‡ h. z	5		AC	50/60	14	2340	接地形
٠.	in room in	POW-L200H		111, 000		2入力師					, , , o ,			200	±1	- 1	2010	2極引掛
28	HN-F9533-1L2HA	電源部冗長化機構	HN-9533	3-14LH	型ネッ	トワー	ク間接	· · · · · · · · · · · · · ·	骨に搭載	比重源	冗長	化を行	テう	AC	50/60	_	_	接地形
		POW-L200HA				C 入力師					, , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• /	200	±1			2極引掛
29	HN-F9533-1LDH	電源機構		HN-953	33-14Ll	H 型ネ	ットワ	一ク間	接続装	置に含る	まれる	5		DC	_	48	2070	分電盤
		POW-LDCH				一 [入力]								-48				へ接続
30	HN-F9533-1LDHA	電源部冗長化機構	HN-9533	3-14LH	型ネッ	トワー	ク間接	· · · · · · · · · · · · · ·	置に搭載	よし電源	冗長	化を往	_{すう}	DC	-	_	_	分電盤
		POW-LDCHA				2入力師								-48				へ接続
31	HN-F9533-5S3	基本制御機構				HN-95	533-11	S 型ネ	ットワー	ーク間接	· · · · · · · · · · · · · ·	置に	含まれる	5 5		1		
		BCU-S300																
32	HN-F9533-5M3	基本制御機構				HN-95	533-12	M 型ネ:	ットワー	ーク間接	è続 装	置に	含まれる	5				_
		BCU-M300																
33	HN-F9533-5L3	基本制御機構				HN-95	533-13	L型ネ:	ットワー	ーク間接	装続装	置に	含まれる	5				_
		BCU-L300																
34	HN-F9533-5S3S	基本制御機構				HN-95	33-128	S 型ネ	ットワ	ーク間	妾続装	支置に	含まれ	る				_
		BCU-S300S																
35	HN-F9533-5S8S	基本制御機構				HN-95	33-128	S 型ネ	ットワ	一ク間	妾続装	支置に	含まれ	る				_
		BCU-S850S																
36	HN-F9533-5H3H	基本制御機構				HN-95	33-13F	H型ネ	ットワ	一ク間打	妾続装	支置に	含まれ	る				_
		BCU-H300H																
37	HN-F9533-5H8H	基本制御機構				HN-95	33-13H	H 型ネ	ットワ	一ク間	妾続装	支置に	含まれ	る				_
		BCU-H850H																
		l .																

表 6.1 機器諸元一覧 (3/6)

							設	置	条	件					電	源	条	件
項			設置						及び保		1ア				周波	所要	発熱	電源
番	型式	機器名	型式	;	機器寸	法(mm)	1/4/11	(mm	•		質量	振動	電圧	数	電流	量	接続
Ш			11.4	高さ	幅	 魚行	長さ	前側	<u> </u>	1	七側	(kg)	(m/S ²)	(v)	(Hz)	(A)	(W)	150,170
38	HN-F9533-5M3H	基本制御機構		间已	Ψ	11							含まれ		(112)	(11)	(")	_
30	UV-19999-9M9U	基本前岬機構 BCU-M300H				пи-9)33-13W	田空不	ツトン	一 ク旧]1女形[占ま4 い	a)				
39	HN-F9533-5M8H	基本制御機構				UN_OF	522_121	ロ刑ラ	w b 17	ー カ門	拉结	壮器に	含まれ	Z.				_
39	IIN 19999 SMOII	塞华丽神戏梅 BCU-M850H				IIIV 30) 33 T 3W	皿主小	ントン	7 JH	刀女形	衣巨(占 よ4 し	<i>ع</i>				
40	HN-F9533-5L3H	基本制御機構				HN_QF	533-141	ロ刑え	w トワ	一カ門	控結	壮器17	含まれ	<i>z</i>				_
40	III 19000 OLOII	BCU-L300H				IIIV Je	700 141	加土小	<i>)</i> 1. /	/ 1	11女心		D 3.40	.a				
41	HN-F9533-5L8H	基本制御機構				HN_QF	533-141	日刑え	ットワ	一ク間	接続	生置 に	含まれ	 Х				_
11	III 1 3000 OLOII	BCU-L850H				1111 50	700 141	41 ±[.	<i>/</i>	/ IH	11341191	双巨飞	D 240	2				
42	HN-F9533-5LC3H	基本制御機構				HN-95	533-14I	H型ネ	ットワ	一ク間	接続	装置に	含まれ	<u></u> ろ				_
12	THE TOOCO CLOSE	CSW-L3MH				III. O	,000 111	ar <u></u> -1-	, , ,	/ JH	1150/196	.XE.	D 240	2				
43	HN-F9533-451	主記憶機構					ネッ	・トワー	- ク間接	· 続装	置に合	きまれる	5					_
		MS64								(1)		, 0., - 0						
44	HN-F9533-452	主記憶機構					ネッ	・トワー	- ク間接	接続装置	置に含	きまれる	<u> </u>					_
		MS128																
45	HN-F9533-453	主記憶機構					ネッ	・トワー	- ク間接	統装	置に言	きまれる						_
		MS256																
46	HN-F9533-62	記憶カード機構					ネッ	・トワー	- ク間接	統装	置に言	きまれる						_
		MC30																
47	HN-F9533-64	記憶カード機構					ネッ	・トワー	- ク間接	接続装置	置に言	きまれる	,					_
		MC64																
48	HN-F9533-21A	ルーティング処理					ネッ	トワー	- ク間接	接続装置	置に言	きまれる						_
		機構 RP-A																
49	HN-F9533-21A1	ルーティング処理					ネッ	トワー	ク間接	続装置	量に含	まれる	•					_
		機構 RP-A1																
50	HN-F9533-21C	ルーティング処理					ネッ	トワー	- ク間接	統装	置に言	きまれる	5					_
		機構 RP-C																
51	HN-F9533-21C6	ルーティング処理					ネッ	トワー	- ク間接	統装	置に言	きまれる	;					_
		機構 RP-C6																
52	HN-F9533-21CV	ルーティング処理			_	_	ネッ	トワー	- ク間接	·続装	置に言	きまれる		_				
		機構 RP-CV																
53	HN-F9533-21D	ルーティング処理					ネッ	トワー	- ク間接	接続装置	置に言	きまれる	·					-
		機構 RP-D																
54	HN-F9533-21D6	ルーティング処理					ネッ	トワー	- ク間接	統装制	置に言	きまれる	5					-
		機構 RP-D6																
55	HN-F9533-21DV	ルーティング処理					ネッ	トワー	- ク間接	接続装置	置に言	きまれる	5					_
		機構 RP-DV																
56	HN-F9533-3111	ネットワークインタフェ					ネッ	トワー	- ク間接	绕続装制	置に言	きまれる	5					_
		ース機構 NWJB-8																
57	HN-F9533-3121	ネットワークインタフェ					ネッ	トワー	- ク間接	終続装 情	置に含	きまれる	5					_
		ース機構 NWJ1-4U																
58	HN-F9533-3122	ネットワークインタフェ					ネッ	トワー	- ク 間接	接続装置	置に含	きまれる	5					_
		ース機構 NWJ1-8U																
59	HN-F9533-3131	ネットワークインタフェ					ネッ	トワー	- ク間接	接続装置	置に言	きまれる	·					_
		ース機構 NWJ2-1U																

6. 機器諸元

表 6.1 機器諸元一覧 (4/6)

							設	置	条	件					電源	原	条	件
項			設置													所要		電源
番	型式	機器名	型式	機	器寸法	去(mm)		操作及	び保守	宇エリ`	ア (mm)	質量	振動	電圧	周波数	電流	量	接続
				高さ「	幅	奥行	長さ	前側	後側	左側	右側	(kg)	(m/S ²)	(v)	(Hz)	(A)	(W)	
60	HN-F9533-3171	ネットワークインタフェ									表置に言						1	_
		ース機構 NWVX-4																
61	HN-F9533-3172	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続為	表置に言	含まれ	る					_
		ース機構 NWVX-8																
62	HN-F9533-3141	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続為	装置に言	含まれ	る					_
		ース機構 NWMX1-4																
63	HN-F9533-3321X	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続:	表置に1	含まれ	る					_
	(海外専用)	ース機構 NWE1-4																
64	HN-F9533-3322X	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続数	装置に言	含まれ	る					-
	(海外専用)	ース機構 NEW1-8																
65	HN-F9533-3221	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続:	表置に1	含まれ	る					_
		ース機構 NWT1-4																
66	HN-F9533-3222	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続数	装置に言	含まれ	る					-
		ース機構 NWT1-8																
67	HN-F9533-3541	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続数	装置に1	含まれ	る					_
		ース機構 NWT3-2U																
68	HN-F9533-3543	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続数	装置に1	含まれ	る					_
		ース機構 NWT3-1C																
69	HN-F9533-3561X	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続数	装置に1	含まれ	る					-
	(海外専用)	ース機構 NWE3-2U																
70	HN-F9533-3563X	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続数	装置に行	含まれ	る					-
	(海外専用)	ース機構 NWE3-1C																
71	HN-F9533-351M	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					_
		ース機構 NWOC3C-2M																
72	HN-F9533-351S	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					-
		ース機構 NWOC3C-2S																
73	HN-F9533-352S	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続為	装置に含	含まれ	る					_
		ース機構 NWOC12C-1S																
74	HN-F9533-351MD	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続為	装置に含	含まれ	る					_
<u> </u>		ース機構 NWOC3C-2MD								e taken i	LL met :		_					
75	HN-F9533-351SD	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	引接続	装置に言	含まれ	5					_
	IN POSOS OSOS	ース機構 NWOC3C-2SD					٠.	. 1 -		H L to Actory	H-1001)	۸. ک. ۱.	7					
76	HN-F9533-352SD	ネットワークインタフェ ース機構 NWOC12-1SD					ネ	シトリ	一クド	自接統領	装置に言	ゴまれ.	්					_
77	IIN DOESS SEECT						٠,	1 =	7. <i>1</i> 7 目	日十六~十二	装置に言	今 ナル	7					
77	HN-F9533-355S1	ネットワークインタフェ ース機構 NWOC48-1S					1	・ツァン	ー クル	可安积。	表題(Ci	3 よれい	ବ					
78	HN-F9533-355S4	ネットワークインタフェ					シ	. w. k. F	リーカ 目	月埣结	装置に言	今まわ	Z.					
10	III 1.9999 99994	ース機構 NW0C48-1S4					1	・ソトン	> F	10000000000000000000000000000000000000	女胆(こ)	3 440	S					
79	HN-F9533-355S8	ネットワークインタフェ					ネ	いっトロ	一カ門	月接結:	装置に言	全すわ	 ろ					
13	111 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ース機構 NW0C48-1S8					7	. 2 1:2	/ II	9 15/17/17	ス四に	J 340	~					
80	HN-F9533-355A1	ネットワークインタフェ					ネ	いっトロ	一ク目	接続	装置に言	含まれ	ろ					
	1000 000MI	ース機構 NWOC48-1A					-1.	<i>,</i> , ,	/ 1	-1×2/17123	<u></u> (7 2 40.	~					
81	HN-F9533-355A4	ネットワークインタフェ					ネ	シートワ	一ク間	『接続』	装置に言	含まれ	る					_
		ース機構 NW0C48-1A4					- 1	, , ,	× 1)	***		- 5-40°	_					
		- PAID HIGOTO INT																

表 6.1 機器諸元一覧 (5/6)

### Part			I					⊕π.	1222	Ŋ	/d.					雷、	E .	久 ·	·H-	
### 2 *** *** *** *** *** *** *** *** **								設	置	条	件					電源				
B F F F F F F F F F F F F F F F F F F		型式	機器名		ŧ.	幾器寸	法(mm)		操作及	び保守	宇エリ`	ア (mm)	質量	振動	電圧	周波数				
22 Ni-19633 - 36514 スットワークインタフェース機構 SE10-61	番			型式							l								接続	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本					高さ	幅	奥行								(v)	(Hz)	(A)	(W)		
18	82	HN-F9533-355A8						ネ	ベットワ	一ク間	引接続為	装置に言	含まれ	る					_	
1948 Bi-19533-36114 ネットワークインタフェース機構 SEIO-517 ネットワーク開検報要限に含まれる 一元機構 SEIO-518 ネットワーク 開検報要限に含まれる 一元機構 SEIO-518 ネットワーク 開検報要配に含まれる 一元機構 SEIO-518 ネットワーク 開検報要配に含まれる 一元機構 SEIO-618 ネットワーク 関検報要配に含まれる 一元機構 SEIO-618 ネットワーク 関検報要配に含まれる 一元機構 SEIO-618 ネットワーク 関検報要配に含まれる 一元機構 SEIO-618 ネットワーク Tell を表する 一元を表する 一元を表する 一元を表する 一元を表する 一元を表す																				
18 18-19533-36118 ネットワークインタフェ	83	HN-F9533-3611						ネ	・ットワ	一クド	引接続為	装置に行	含まれ	る					_	
Page 1523 - 5011 ネットワークインタフェ	0.4	IN F0500 00114						بد	. 1 =	· 4 B	日十六~七八	出席)。	Δ+.la	7						
15 15 15 15 15 15 15 15	84	HN-F9533-3611A	,,,,					イ	・ツトソ	一ク店	1按統領	接直に言	当まれ	る					_	
No. 1963	95	UN_E0522_2611P						÷	. w. k. E	一力目	月拉结	世界)ァベ	今まわ	Z						
Bis-P8033-3803	60	ши-гээээ-эөттр						1	・ットン	—9 IE	111女形心	汝匡(こ)	当 ま4 し	ବ						
No. 19533 - 363	86	HN-F9533-363						*	: w b 5	一ク目	月接続	生置 にっ	全まれ.	<u></u>						
Page	00	IIV 1 3000 000	• •					1	· フ ロ フ	/ IF	1)1女心。	衣匠に	3 540	<i>a</i>						
	87	HN-F9533-363A						ネ	ミットワ	一ク間	接続	装置に含	含まれ	ろ					_	
Bis Pis Pi		1. 11000 00011	• •					- 1	/ / /	× 11	~ • ^ 117L-1		N	-						
RN-P9533-365L ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる 一	88	HN-F9533-363B						ネ	ベットワ	一ク間	1接続	装置に含	含まれ	る					_	
18										. 1		, -1	. , , •							
RN-P9533-365LB	89	HN-F9533-365L						ネ	・ットワ	一ク間	接続	装置に言	含まれ	る					_	
N-F9533-365LB スットワークインタフェ									, , -		40000									
Page	90	HN-F9533-365LA	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続:	装置に含	含まれ	る					_	
Part			• •						, , -		40000									
Part	91	HN-F9533-365LB	ネットワークインタフェ					ネ	・ットワ	一ク間	接続	装置に言	含まれ	る					_	
365.LHA																				
HN-F9533-3658 ネットワークインタフェ	92	HN-F9533-	ネットワークインタフェ					ネ	・ットワ	一ク間	引接続き	装置に言	含まれ	る					_	
1-3人機構 NEIG-18		365LHA	ース機構 NE1G-1LHA																	
94 HN-F9533-365SA ネットワークインタフェ ース機構 NEIG-ISA ネットワーク間接続装置に含まれる ー 95 HN-F9533-365SB ネットワークインタフェ ース機構 NEIG-ISB ネットワーク間接続装置に含まれる ー 96 HN-F9533-365 IHA8 ネットワークインタフェ ース機構 NEIG-ILHA8 ネットワーク間接続装置に含まれる ー 97 HN-F9533-365 IHBS ネットワークインタフェ ース機構 NEIG-ILHBA ネットワーク間接続装置に含まれる ー 98 HN-F9533-366CC ス機構 NEIG-ILHBA ネットワーク間接続装置に含まれる ー 100 HN-F9533-354S - ス機構 NWOC12-4S ネットワーク目接続装置に含まれる ー 101 HN-F9533-353S - ス機構 NWOC3-8S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8M ネットワーク目接続装置に含まれる ー	93	HN-F9533-365S	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続	装置に言	含まれ	る					_	
1			ース機構 NE1G-1S																	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	94	HN-F9533-365SA	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続為	装置に言	含まれ	る					_	
HN-F9533-365			ース機構 NE1G-1SA																	
96 IN-F9533-365 ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 97 IN-F9533-365 ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 98 IN-F9533-366C ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 99 IN-F9533-354S ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 100 IN-F9533-354M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 101 IN-F9533-353M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 102 IN-F9533-353M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 103 IN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる - 103 IN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる -	95	HN-F9533-365SB	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続数	装置に言	含まれ	る					_	
LHA8			ース機構 NE1G-1SB																	
HN-F9533-365 ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる 一	96	HN-F9533-365	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	接続	装置に言	含まれ	る					_	
LHB8 一ス機構 NE1G-1LHBA 98 HN-F9533-366CC ネットワークインタフェ 一ス機構 NE1G-4C ネットワーク間接続装置に含まれる ー 99 HN-F9533-354S ネットワークインタフェ 一ス機構 NWOC12-4S ネットワーク間接続装置に含まれる ー 100 HN-F9533-354M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC12-4M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 101 HN-F9533-353S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8S ネットワーク間接続装置に含まれる ー 102 HN-F9533-353M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる ー			ース機構 NE1G-1LHA8																	
HN-F9533-3666C ネットワークインタフェ	97	HN-F9533-365	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					_	
Page		LHB8	ース機構 NE1G-1LHBA																	
99 HN-F9533-354S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC12-4S ネットワーク間接続装置に含まれる ー 100 HN-F9533-354M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC12-4M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 101 HN-F9533-353S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8S ネットワーク間接続装置に含まれる ー 102 HN-F9533-353M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる ー	98	HN-F9533-366GC	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					_	
100 HN-F9533-354M ネットワークインタフェ			ース機構 NE1G-4C																	
100 HN-F9533-354M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC12-4M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 101 HN-F9533-353S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8S ネットワーク間接続装置に含まれる ー 102 HN-F9533-353M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる ー	99	HN-F9533-354S	ネットワークインタフェ					ネ	・ットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					_	
一ス機構 NWOC12-4M			ース機構 NWOC12-4S																	
101 HN-F9533-353S ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8S ネットワーク間接続装置に含まれる ー 102 HN-F9533-353M ネットワークインタフェ ース機構 NWOC3-8M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる ー	100	HN-F9533-354M	ネットワークインタフェ					ネ	ベットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					_	
<td color="1" color<="" rowspan="2" td=""><td></td><td></td><td>ース機構 NWOC12-4M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td>ース機構 NWOC12-4M</td> <td></td>			ース機構 NWOC12-4M																
102 HN-F9533-353M ネットワークインタフェ -ス機構 NW0C3-8M ネットワーク間接続装置に含まれる ー 103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる ー		101	HN-F9533-353S	ネットワークインタフェ					ネ	・ットワ	一ク間	引接続:	装置に言	含まれ	る					_
<td <="" color="block" rowspan="2" td=""><td></td><td></td><td>ース機構 NW0C3-8S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td>ース機構 NW0C3-8S</td> <td></td>			ース機構 NW0C3-8S																
103 HN-F9533-371M ネットワークインタフェ ネットワーク間接続装置に含まれる -		102	HN-F9533-353M	ネットワークインタフェ					ネ	・ットワ	一ク間	引接続:	装置に含	含まれ	る					_
			ース機構 NWOC3-8M																	
ース機構 NAOC3-1M	103	HN-F9533-371M	ネットワークインタフェ					ネ	・ットワ	一ク間	引接続:	装置に言	 含まれ	る						
			ース機構 NAOC3-1M																	


6. 機器諸元

表 6.1 機器諸元一覧 (6/6)

			設置条件 電源条件												牛			
項番	型 式	機器名	設置 型式	₹	幾器寸	法(mm)		操作及	び保守	宇エリフ	r (mm)	質量	振動	電圧	周波数	所要 電流	発熱 量	電源接続
			高さ 幅 奥行 長さ 前側 後側 左側 右側 (kg) (m/S²) (v) (Hz) (A)									(W)						
104	HN-F9533-371S	ネットワークインタフェ		ネットワーク間接続装置に含まれる											_			
		ース機構 NAOC3-1S																
105	HN-F9533-3725	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	接続装	支置に1	含まれ	る					_
		ース機構 NA25M-1																
106	HN-F9533-373S	ネットワークインタフェ		ネットワーク間接続装置に含まれる										-				
		ース機構 NAOC3-8S																
107	HN-F9533-373M	ネットワークインタフェ		ネットワーク間接続装置に含まれる										-				
		ース機構 NAOC3-8M																
108	HN-F9533-376S	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	接続装	支置に1	含まれ	る					_
		ース機構 NAOC12-2S																
109	HN-F9533-376M	ネットワークインタフェ					ネ	ットワ	一ク間	接続装	支置に1	含まれ	る					-
		ース機構 NAOC12-2M																
110	HN-F9533-3F1S	NE1G-4C 用 GBIC					ネ	ットワ	一ク間	接続装	支置に1	含まれ	る					-
		GBIC-SX																
111	HN-F9533-3F1L	NE1G-4C 用 GBIC	ネットワーク間接続装置に含まれる										-					
		GBIC-LX																
112	HN-F9533-3F1LH	NE1G-4C 用 GBIC	ネットワーク間接続装置に含まれる -										-					
		GBIC-LH																

外観図

(1) GR2000-4







図 7.1 装置外観

(2) GR2000-10






図 7.2 装置外観

7. 外観図

(3) GR2000-20




図 7.3 装置外観

(4) GR2000-2S




図 7.4 装置外観

(5) GR2000-10H





図 7.5 装置外観

7. 外観図

(6) GR2000-20H






図 7.6 装置外観

(7) GR2000-4S







図 7.7 装置外観

(8) GR2000-6H






図 7.8 装置外観

= 2 5 9 - 1 3 9 2

神 奈 川 県 秦 野 市 堀 山 下 1 番 地株 式 会 社 日 立 製 作 所エンタープライズサーバ事業部システム技術部電 話 (0463)88-1311(大代表)

お 願 い

各位におかれましては益々御清栄のことと存じます。

さて、本資料をより良くするために、お気付の点はどんなことでも結構ですので、下欄に御記入の上、 当社営業担当又は当社所員に、お渡し下さいますようお願い申し上げます。

なお、製品開発、サービス、その他についても御意見を併記して戴ければ幸甚に存じます。

御住所	資料番号
# 社 名 (団体名)	
御芳名	8 0 8 0 - 5 - 0 2 8 - 7 0